

دليل الاستخدام

شاشة عرض كبيرة

الطراز:

E758

E868

يُرجى العثور على اسم الطراز على الملصق الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة.

جدول المحتويات

٩	الاستخدام الموصى به والصيانة	٢	معلومات مهمة
---	------------------------------	---	--------------

الفصل ١ التركيب

١٧	الاتجاه	١١	نظرة عامة على الإعدادات
١٩	متطلبات التهوية	١٤	التثبيت (للملاء)
١٩	التثبيت في السقف	١٤	تجنب الإمالة
٢٠	تركيب ملحقات التثبيت	١٤	تغيير موضع لوحة شعار الشركة
٢١	تركيب حامل المنضدة العلوي الاختياري وفكها	١٥	التثبيت (للمثبتين المدربين)
		١٦	مكان التثبيت

الفصل ٢ أسماء الأجزاء ووظائفها

٢٦	وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية	٢٣	لوحة التحكم
		٢٤	اللوحة الطرفية

الفصل ٣ التوصيلات

٣١	أمر HDMI-CEC	٢٨	مخطط توصيل الأسلاك
٣٢	مصادر تشغيل الفيديو الداخلية	٢٨	توصيل سماعات الرأس
٣٢	مشغل الوسائط	٢٩	التوصيل بجهاز كمبيوتر خاص
٣٢	توصيل جهاز USB	٣٠	التوصيل بجهاز الوسائط عن طريق HDMI

الفصل ٤ التشغيل الأساسي

٣٦	نطاق التشغيل لوحدة التحكم عن بعد	٣٤	وضع التشغيل والإيقاف
٣٧	يقوم بإظهار المعلومات على المعلومات المعروضة على الشاشة OSD	٣٤	حالة مؤشر الطاقة
٣٧	التنقل بين أوضاع الصوت	٣٤	وضع الطاقة
٣٧	التنقل بين أوضاع الصور		عند تحديد [RS-232C] لوضع التحكم، يتم ضبط [Power supply] (مصدر الطاقة) و[Quick Start] (البداية السريع) على [Off] (إيقاف)
٣٨	إعدادات نسب العرض إلى الارتفاع		عند تحديد [LAN] (شبكة الاتصال المحلية) لوضع التحكم، يتم ضبط [Power supply] (الإمداد بالطاقة) و[Quick Start] (البداية السريع) على [Off] (إيقاف)
٣٩	عناصر التحكم في OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)		
٤١	استخدم قائمة Media Player (مشغل الوسائط)		

الفصل ٥ التشغيل المتقدم

٤٧	مفاتيح تحكم إعدادات أمان وقفل الشاشة	٤٥	إنشاء جدول طاقة
٤٨	قفل أزرار وحدة التحكم	٤٦	استخدام أوضاع الصورة

التحكم الخارجي

الفصل ٦

٥٣	متصفح خادم HTTP	٥١	التحكم في الشاشة عبر RS-232C
٥٧	الأوامر	٥٢	التحكم في الشاشة عبر شبكة الاتصال المحلية

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الفصل ٧

٦١	أعطال أخرى (وحدة التحكم عن بعد، السماعات)	٥٩	عند حدوث مشكلة في الشاشة
٦٢	أعطال أخرى (عند التوصيل عبر RS-232C أو شبكة الاتصال المحلية LAN)	٥٩	الشاشة لا تعرض أي شيء
٦٢	عند استخدام مشغل وسائط	٦٠	الصورة غير معروضة على نحو سليم
٦٢	عند استخدام جهاز فيديو	٦١	يتم عرض شاشة تعليمات أو تنبيه
		٦١	أعطال أخرى (عند التوصيل بجهاز كمبيوتر)

المواصفات

الفصل ٨

٦٦	E868	٦٤	قائمة الإشارات المتوافقة
		٦٥	E758

تراخيص العلامة التجارية والبرنامج

ملحق A

مصادر خارجية

ملحق B

قائمة عناصر التحكم في OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)

ملحق C

٧٥	إعدادات التحكم	٧٠	إعدادات الفيديو
٧٦	مشغل الوسائط	٧٢	Audio Settings (إعدادات الصوت)
٧٧	الجدول	٧٣	الإعداد

المعلومات الصادرة عن الجهة المصنعة بشأن إعادة التدوير والطاقة

ملحق D

٨١	نبذة عن كبلات التحويل المستخدمة مع منفذ AV	٧٩	التخلص من منتج NEC القديم
		٧٩	توفير الطاقة



معلومات مهمة

احتياطات السلامة والصيانة







للحصول على الأداء الأمثل، يُرجى مراعاة ما يلي عند إعداد شاشة LCD الملونة واستخدامها:







عن الرموز

لضمان الاستخدام الآمن والملائم للمنتج، يستخدم هذا الدليل عددًا من الرموز لتفادي إصابتك وإصابة الآخرين، بالإضافة إلى تفادي تضرر الممتلكات. ترد الرموز ومعانيها أدناه. تأكد من فهمها جيدًا قبل قراءة هذا الدليل.

قد يتسبب التقصير في مراعاة هذا الرمز والتعامل مع المنتج بشكل غير صحيح في وقوع حوادث تؤدي إلى إصابة خطيرة أو تفضي إلى الموت.	 تحذير
قد يتسبب التقصير في مراعاة هذا الرمز والتعامل مع المنتج بشكل غير صحيح في حدوث إصابة شخصية أو تضرر الممتلكات المحيطة.	 تنبيه

أمثلة على الرموز


 يشير إلى تحذير أو تنبيه. يشير هذا الرمز أن عليك الحذر من الصدمات الكهربائية.	
 يشير إلى إجراء محظور. يشير هذا الرمز إلى شيء ما يُحظر عليك.	
 يشير إلى إجراء إلزامي. يشير هذا الرمز إلى وجوب فصل كبل الطاقة عن مأخذ التيار.	

 تحذير	
افصل كبل الطاقة إذا تعطل المنتج. في حالة انبعاث دخان أو روائح غريبة أو أصوات من المنتج، أو إذا أسقط المنتج أو انكسرت الحاوية، فقم بفصل مصدر إمداد طاقة المنتج، ثم افصل كبل الطاقة عن مأخذ التيار. اتصل بالبائع من أجل عمليات التصليح. لا تحاول تصليح المنتج بنفسك. لأن القيام بذلك يشكل خطرًا.	 انزع كبل الطاقة ١
لا تفتح حاوية المنتج أو تزيله. تجنب فك المنتج. يوجد مواضع عالية الفولطية في المنتج. إن فتح أغلفة الشاشة أو إزالتها وإدخال تعديل على المنتج قد يعرضك إلى خطر الإصابة الكهربائية أو الحرق أو مخاطر أخرى. يرجى الرجوع إلى فنيين مؤهلين في جميع أعمال الصيانة.	 الجهد الخطير  لا تقم بفك الجهاز  محاذير ٢
لا تستخدم المنتج إذا كان به تلف هيكلي. إذا لاحظت أي أضرار هيكلية مثل الشقوق أو التذبذب غير الطبيعي، يرجى الرجوع إلى فني الصيانة المؤهلين. إذا تم استخدام المنتج في هذه الحالة، فقد يسقط المنتج أو يتسبب في إصابة شخصية.	 محاذير ٣

تحذير 

<p>توخ الحذر عند التعامل مع كبل الطاقة. فقد يؤدي تلف الكبل إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p> <ul style="list-style-type: none"> • تجنب وضع أجسام ثقيلة على الكبل. • تجنب وضع الكبل تحت المنتج. • تجنب تغطية الكبل بسجادة، أو غيرها. • تجنب خدش الكبل أو إدخال تعديل عليه. • تجنب ثني الكبل أو لويه أو سحبه بقوة مفرطة. • تجنب تعريض الكبل للحرارة. <p>في حال تلف الكبل (انكشاف الأسلاك الداخلية، انقطاع الأسلاك، وغيره)، فقم بفصل مصدر إمداد طاقة المنتج، ثم افصل كبل الطاقة عن مأخذ التيار. اطلب من البائع تبديله.</p>	<p> محاذير</p> <p> تأكد من القيام بما يلي</p>	<p>٤</p>
<p>لا تلمس مقيس توصيل الطاقة إذا سمعت صوت الرعد. قد يتسبب القيام بذلك في حدوث صدمة كهربائية.</p>	<p> محاذير</p>	<p>٥</p>
<p>يُرجى استخدام سلك الطاقة المرفق مع هذا المنتج حسب جدول أسلاك الطاقة الوارد أدناه.</p> <p>إذا لم يكن هذا المنتج مزودًا بسلك الكهرباء، فاتصل بنا. وفي جميع الحالات الأخرى، يُرجى استخدام كبل طاقة من نوع القابس يتطابق مع مقيس الطاقة الموجود بالمنتج. ويجب أن يتوافق كبل الطاقة المتطابق مع جهد التيار المتردد الصادر عن مأخذ التيار، على أن يكون معتمدًا ومتوافقًا مع معايير السلامة المعمول بها في دولة الشراء.</p>	<p> تأكد من القيام بما يلي</p>	<p>٦</p>
<p>وإننا نوصي بشدة بالاستعانة بفني مُدرّب لتثبيت الجهاز تركيبًا صحيحًا.</p> <p>حيث يؤدي عدم اتباع إجراءات التركيب القياسية الموصى به إلى تلف المنتج أو إصابة المستخدم أو الشخص الذي يقوم بالتركيب.</p>	<p> تأكد من القيام بما يلي</p>	<p>٧</p>
<p>يُرجى تركيب المنتج وفقًا للمعلومات الآتية.</p> <p>يتعذر استخدام هذا المنتج أو تركيبه دون استخدام حامل منضدة علوي أو غيره من ملحقات التركيب اللازمة لدعم الجهاز.</p> <p>يُرجى الاستعانة بالعدد اللازم من الأشخاص القادرين على رفع المنتج دون التسبب في حدوث إصابة شخصية أو تلف المنتج عند نقل المنتج أو تحريكه أو تركيبه.</p> <ul style="list-style-type: none"> • نوصي بأربعة أو أكثر. • مطلوب استخدام أربعة مقابض عند النقل. <p>لمزيد من المعلومات حول التركيب أو الإزالة، يرجى الرجوع إلى التعليمات المرفقة مع أدوات التثبيت الاختيارية.</p> <p>تجنب تغطية فتحة التهوية الموجودة في المنتج. قد يتسبب التركيب غير الملائم في تلف المنتج وحدث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.</p> <p>تجنب تركيب المنتج في المواقع المذكورة أدناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الأماكن رديئة التهوية. • بالقرب من المدفأة أو مصادر الحرارة الأخرى أو في ضوء الشمس المباشر. • مناطق الاهتزاز المستمر. • الأماكن المشبعة بالرطوبة أو الأتربة أو البخار أو الزيوت. • الأماكن المفتوحة. • الأماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة التي تتغير فيها الرطوبة بسرعة ومن المحتمل أن يحدث تكاثف فيها. • إذا لم يكن السقف أو الجدار صلبًا بما يكفي لكي يتحمل وزن المنتج وملحقات التثبيت. <p>لا تقم بتركيب المنتج بشكل معكوس.</p>	<p> تأكد من القيام بما يلي</p> <p> محاذير</p>	<p>٨</p>

تحذير !



منع الانقلاب والسقوط بسبب الزلازل أو الصدمات الأخرى.

لمنع حدوث إصابة شخصية أو تلف في المنتج بسبب سقوطه الناتج عن الزلازل أو الاهتزازات الأخرى، تأكد من أن المنتج في مكان مناسب وخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع سقوطه.

تهدف تدابير منع السقوط والإمالة إلى الحد من خطر الإصابة، ولكنها قد لا تضمن الفعالية ضد جميع الزلازل.



محاذير



تأكد من القيام بما يلي

قد يميل المنتج مسبباً إصابة شخصية.

- عند استخدام المنتج على حامل المنضدة العلوي الاختياري، قم بتثبيتته بالحائط بإحكام مستخدماً حبلأ أو سلسلة تتحمل وزن المنتج لمنع السقوط.
- يتمتع الحامل بهيكل يمنع إمالة الشاشة، حسب نوع حامل المنضدة العلوي.
- يرجى الرجوع إلى دليل حامل المنضدة العلوي.
- تأكد من فك الكبل أو السلسلة من الحائط قبل تحريك المنتج لمنع تلف المنتج أو الإضرار به.







قد يسقط المنتج مسبباً إصابة شخصية.

- تجنب محاولة تعليق المنتج، باستخدام سلك السلامة للتركيب.
 - يرجى تثبيت المنتج في موقع ثابت وقوي في الجدار أو السقف لدعم وزن المنتج.
 - احرص على تجهيز المنتج باستخدام ملحقات التثبيت المناسبة كالحطاف أو برغي ذي عروة أو قطع التثبيت، ثم قم بتأمين المنتج باستخدام سلك السلامة. وتجنب شد سلك السلامة بقوة.
 - يرجى التأكد من أن ملحقات التثبيت تتمتع بصلابة كافية لدعم المنتج قبل تعليقه.
 - مخاطر عدم الثبات.
- قد يسقط المنتج، ويتسبب في حدوث إصابات خطيرة للأشخاص أو الوفاة. وتجنب التعرض للإصابة، يجب تثبيت هذا المنتج على الأرض/الحائط حسب ما ورد في تعليمات التركيب.

يمكن تجنب العديد من الإصابات، خاصة للأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

- احرص على استخدام حوامل أو طرق تركيب موصى بها من قبل الشركة المصنعة لمجموعة الشاشة.
- احرص على استخدام الأثاث الذي يمكنه دعم المنتج بأمان.
- تأكد دائماً من أن المنتج لا يتخطى حافة الأثاث الداعم.
- احرص على بتوعية الأطفال حول مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى المنتج أو ضوابطه.
- احرص على توصيل أسلاك وكبلات التوصيل بالمنتج بحيث لا يمكن تعثره أو سحبه أو الإمساك به.
- لا تضع منتجاً في مكان غير مستقر أبداً.
- لا تضع المنتج أبداً على أثاث طويل (على سبيل المثال، خزانة الملابس أو رف الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والمنتج على الدعم المناسب.
- لا تضع المنتج على القماش أو المواد الأخرى التي قد تقع بين المنتج والأثاث الداعم.
- لا تضع أبداً العناصر التي قد تعري الأطفال بالتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى المنتج أو الأثاث الذي يتم وضع المنتج عليه.
- إذا كانت الشاشة الحالية سيتم الاحتفاظ بها ونقلها، فيجب تطبيق نفس الاعتبارات المذكورة أعلاه.






تحذير 

<p>تجنب وضع هذا المنتج على عربة أو حامل أو طاولة مائلة أو غير ثابتة. لأن فعل ذلك يمكن أن يؤدي إلى السقوط أو الإمالة ويسبب إصابة شخصية.</p>	 محاذير	١٠
<p>تجنب إدخال أي أجسام، من أي نوع، داخل فتحات حاوية الشاشة. إذ قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو تلف المنتج. احفظ هذه الأشياء بعيداً عن الأطفال والرضع. إذا وقعت أشياء في فتحة الخزانة، فقم بإيقاف تشغيل طاقة المنتج، ثم قم بفصل سلك الطاقة من مأخذ الطاقة. اتصل بالبائع من أجل عمليات التصليح.</p>	 محاذير  الجهد الخطير	١١
<p>تجنب سكب أي سوائل داخل حاوية الشاشة أو استخدام المنتج بالقرب من الماء. أوقف تشغيل الطاقة وافصل كبل الطاقة الخاص بالمنتج فوراً من مأخذ التيار الموجود بالحائط واستشارة الفنيين المؤهلين. حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.</p>	 لا تبلل الجهاز	١٢
<p>لا تستخدم رشاشات غاز قابل للاشتعال لإزالة الأتربة عند تنظيف المنتج. قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.</p>	 محاذير	١٣
<p>يجب ألا يكون استخدام الشاشة مصحوباً بمخاطر أو مخاطر قاتلة يمكن أن تؤدي مباشرة إلى الوفاة أو الإصابة الشخصية أو أضرار مادية جسيمة أو أي خسائر أخرى، بما في ذلك الاستخدام لأغراض التحكم في التفاعلات النووية داخل منشأة نووية، وضمن نظام طبي لدعم الحياة، وللتحكم بإطلاق الصواريخ في منظومة أسلحة.</p>	 محاذير	١٤

تنبيه 

<p>التعامل مع كبل الطاقة.</p> <p>توخ الحذر عند التعامل مع كبل الطاقة. فقد يؤدي تلف الكبل إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p> <ul style="list-style-type: none"> • عند توصيل كبل الطاقة بطرفية دخل التيار المتردد في المنتج، تأكد من إدخال الموصل بشكل كامل وحازم. • أحكم تثبيت كبل الطاقة بالمنتج بربط المشبك والمسمار الملولب لمنع التوصيل غير المحكم. (قوة الربط الموصى بها: ١٢٠ - ١٩٠ نيوتن/سم). • تجنب توصيل كبل الطاقة أو فصله بأيدي مبللة. • عند توصيل كبل الطاقة أو فصله، اسحب كبل الطاقة للخارج من خلال الإمساك بالقابس. • عند تنظيف المنتج، افصل كبل الطاقة عن مأخذ التيار مقدمًا لأغراض تتعلق بالسلامة. انفض الغبار عن كبل الطاقة بانتظام مستخدمًا قطعة قماش جافة وناعمة. • قبل نقل المنتج، تأكد من إيقاف تشغيل الطاقة، ثم افصل كبل الطاقة عن مأخذ التيار وتحقق أن جمع الكبلات التي توصل المنتج بالأجهزة الأخرى موصلة. • عند التخطيط لعدم استخدام المنتج لمدة طويلة من الوقت، افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار دائمًا. • صُمم هذا الجهاز ليستخدم في حالة توصيل سلك الطاقة بمأخذ تيار مؤرض. وقد يتسبب عدم توصيل سلك الطاقة بمأخذ مؤرض في حدوث صدمة كهربائية. يرجى التأكد من توصيل كبل الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي بالحائط بشكل مباشر ومؤرض على نحو صحيح. تجنب استخدام مهايئ للمحول بمقبس ثنائي السنون. 	<p>تأكد من القيام بما يلي</p> <ul style="list-style-type: none">   لا تلمس الجهاز ويداك مبللتان  انزع كبل الطاقة  الجهد الخطير 	<p>١</p>
<p>لا تقم بثني سلك الطاقة وكبل USB. من الممكن أن يتسبب ذلك في حبس الحرارة ونشوب حريق.</p>	<p>محاذير</p> <ul style="list-style-type: none">   <p>تأكد من القيام بما يلي</p>	<p>٢</p>
<p>لا توصل بشبكة LAN (شبكة الاتصال المحلية) ذات جهد مفرط.</p> <p>عند استخدام كبل شبكة الاتصال المحلية، لا تقم بتوصيله بجهاز طرفي مزود بأسلاك قد تكون ذات فولتية عالية. قد يتسبب الجهد المفرط على منفذ شبكة الاتصال المحلية في حدوث صدمة كهربائية.</p>	<p>محاذير</p> <ul style="list-style-type: none">  	<p>٣</p>
<p>تجنب الوقوف على المنتج أو على الطاولة المُركب عليها المنتج. تجنب تركيب المنتج على طاولة ذات عجلات إذا لم يتم قفل عجلات الطاولة على نحو سليم. قد يسقط المنتج مما يتسبب في تلفه أو التعرض لإصابة شخصية.</p>	<p>محاذير</p> <ul style="list-style-type: none">  	<p>٤</p>
<p>تركيب حامل المنضدة العلوي الاختياري وفكه وتعديل ارتفاعه.</p> <ul style="list-style-type: none"> • عند تركيب حامل المنضدة العلوي، يرجى التعامل مع الوحدة برفق لتجنب إلحاق الأذى بأصابعك. • يؤدي تثبيت المنتج على ارتفاع خاطئ إلى سقوطه. • يرجى تركيب المنتج على ارتفاع ملائم لتجنب الإصابة الشخصية أو تلف الشاشة. 	<p>تأكد من القيام بما يلي</p> <ul style="list-style-type: none">  	<p>٥</p>
<p>لا تدفع أو تصعد على المنتج. لا تمسك أو تعلق على المنتج.</p> <p>قد يسقط المنتج مما يتسبب في تلفه أو التعرض لإصابة شخصية.</p>	<p>محاذير</p> <ul style="list-style-type: none">  	<p>٦</p>
<p>لا تضغط على سطح لوحة LCD، فقد تتسبب في تلف خطير للمنتج أو التعرض لإصابة شخصية.</p>	<p>محاذير</p> <ul style="list-style-type: none">  	<p>٧</p>





تنبيه 

<p>قد يؤدي الاستخدام الخاطئ للبطاريات إلى حدوث تسرب أو انفجار.</p> <ul style="list-style-type: none"> • أدرج بطاريتين بحيث تتوافق إشارتا (+) و(-) بكل بطارية مع إشارتي (+) و(-) بحجيرة البطارية. • لا تستخدم نوعين مختلفين من البطاريات معًا. • تجنب استخدام بطارية جديدة مع أخرى قديمة؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية أو تسرب السائل منها. • أخرج البطاريات الفارغة في الحال لتلافي تسرب حامض البطاريات في حجيرة البطارية. • تجنب ملامسة حامض البطاريات المكشوف، فقد يتسبب ذلك في إصابة الجلد بالجروح. • التخلص من البطارية في النار أو في فرن ساخن، أو سحق ميكانيكي أو قطع البطارية، قد يؤدي إلى انفجار. • ترك البطارية في بيئة محيطة بدرجة حرارة عالية للغاية، أو بطارية تخضع لضغط هواء منخفض للغاية، يمكن أن يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال. • اتصل بالوكيل أو السلطات المحلية عند التخلص من البطاريات. 	<p> تأكد من القيام بما يلي</p>	<p>٨</p>
<p>مناسبة لأغراض الترفيه في بيئات مضيئة خاضعة للرقابة، لتجنب الإزعاج الناتج عن انعكاسات الشاشة.</p>	<p> تأكد من القيام بما يلي</p>	<p>٩</p>
<p>تنصح بمسح فتحات التبريد لتنظيفها مرة واحدة على الأقل شهريًا. قد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.</p>	<p> تأكد من القيام بما يلي</p>	<p>١٠</p>
<p>لضمان موثوقية المنتج، يرجى تنظيف ثقب التهوية في الجانب الخلفي للحاوية مرة واحدة في السنة على الأقل لإزالة الأوساخ والأتربة. قد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.</p>	<p> تأكد من القيام بما يلي</p>	<p>١١</p>
<p>تجنب الأماكن ذات درجات الحرارة والرطوبة الشديدة. قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى تلف المنتج أو التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. وفيما يلي توضيح ظروف بيئة الاستخدام المناسبة لهذه الشاشة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • درجة حرارة التشغيل: من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية/ من ٣٢ إلى ١٠٤ فهرنهايت/ رطوبة: من ٢٠ إلى ٨٠٪ (بدون تكثيف) • درجة حرارة التخزين: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية / من -٤ إلى ١٤٠ فهرنهايت/ الرطوبة: من ١٠ إلى ٩٠٪ (بدون تكثيف) 	<p> تأكد من القيام بما يلي</p>	<p>١٢</p>



تنبيه

يرجى استخدام كبل التيار الكهربائي المرفق مع هذه الشاشة بما يتفق مع الجدول الوارد أدناه، ويرجى الاتصال بالموزع في حال عدم إرفاق كبل الطاقة مع الجهاز، أما في كافة الأحوال الأخرى، يمكنك استخدام كبلًا مناسبًا لفولتية التيار المتردد الصادر عن مأخذ التيار، على أن يكون معتمدًا ومتوافقًا مع معايير السلامة المعمول بها في دولتك.

نوع القابس	أمريكا الشمالية	قارة أوروبا	المملكة المتحدة	اليابان
شكل القابس				
المنطقة	الولايات المتحدة الأمريكية/كندا	الاتحاد الأوروبي (باستثناء المملكة المتحدة)	المملكة المتحدة	اليابان
الفولتية (فولت)	*١٢٠	٢٣٠	٢٣٠	١٠٠

* يُرجى استخدام كبل الطاقة الحالي مع وحدة الإمداد بالطاقة مقدارها ١٢٥ فولت.

ملاحظة: لا تتم صيانة هذا المنتج إلا في الدولة التي تم شراؤه منها.

يتم تشغيل شاشة العرض هذه على ١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠-٦٠ هرتز، تيار متردد، لذا أدخل كبل الطاقة في مأخذ تيار ١٠٠-٢٤٠ فولت و ٥٠-٦٠ هرتز، ويتم استخدام القابس الرئيسي كجهاز قطع مع بقائه جاهزاً للتشغيل.

الاستخدام الموصى به والصيانة

الاستخدام الموصى به

إرشادات الاستخدام المريح

- للحصول على أقصى قدر من الاستفادة الناتجة عن تطبيق قواعد الاستخدام المريح، ننصح بما يلي:
- للحصول على الأداء الأمثل للشاشة، ينبغي ترك الشاشة ٢٠ دقيقة لإتمام عملية الإحماء. تجنب إعادة إنتاج أنماط ثابتة على الشاشة لفترات طويلة لتفادي ظاهرة ثبات الصورة (تأثيرات ما بعد الصورة).
- احرص على إراحة عينيك بصفة دورية، بالتركيز على أي شيء يبعد مسافة لا تقل عن ٥ أقدام، واحرص على إغماضهما باستمرار.
- ضع الشاشة بزاوية ٩٠ درجة بالنسبة للنافذة وأي مصدر آخر للضوء، وذلك لتقليل التوهج والانعكاسات.
- اضبط أزرار التحكم في سطوع الشاشة وتباينها وحدتها لتحسين القدرة على القراءة.
- افحص عينيك طبيًا بصفة دورية.
- استخدم أزرار التحكم في الحجم والموضع المعدة مسبقًا ذات الإشارات القياسية.
- استخدم إعداد اللون المُعد مسبقًا.
- استخدم إشارات غير متشابهة.
- تجنب استخدام اللون الأزرق الأساسي على خلفية داكنة إذ يتسبب ذلك في عدم وضوح الرؤية وإرهاق العين نظرًا لعدم وجود قدر كافٍ من التباين.

الصيانة

تنظيف شاشة LCD

- يرجى مسح الشاشة برفق بقطعة قماش ناعمة عند اتساخها بالأتربة.
- نظف سطح شاشة LCD مستخدمًا قطعة قماش خالية من الوبر وغير كاشطة. تجنب استخدام أي محلول منظف أو أي مادة منظفة للزجاج!
- يرجى عدم كشط شاشة LCD بأية مواد صلبة أو خشنة.
- يرجى عدم تعريض سطح شاشة LCD للضغط.
- يُرجى عدم استعمال منظف OA لأنه سيتسبب في إتلاف سطح شاشة LCD أو تغيير ألوانها.

تنظيف حاوية الجهاز

- افصل كبل الإمداد بالطاقة.
- امسح الحاوية برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- لتنظيف الحاوية، بلل قطعة قماش بالماء ومنظف متعادل، ثم امسحها وكرر ذلك باستخدام قطعة قماش جافة.

ملاحظة: لا تستخدم البنزين أو مرقق دهان أو منظفًا قلوئيًا أو كحوليًا أو منظف زجاج أو شمعًا أو منظفًا ملمعًا أو مسحوقًا صابونيًا أو مبيدًا حشريًا في تنظيف الحاوية. يجب ألا تلامس الحاوية مادة المطاط أو أحد مركبات الفينيل لفترة طويلة. إذ قد تؤدي هذه الأنواع من السوائل أو الألياف إلى تحلل الدهان أو تشققه أو تقشره.

ملاحظة: ضمان ووقت التشغيل المتواصل. تم تصميم هذا المنتج للاستخدام اليومي بحد أقصى لمدة ١٨ ساعة. لا يغطي الضمان الاستخدام المستمر لمدة تزيد عن ١٨ ساعة في اليوم.

الفصل ١ التركيب

يشمل هذا الفصل:

- ﴿ نظرة عامة على الإعدادات ﴾ في صفحة ١١
- ﴿ التثبيت (للملاء) ﴾ في صفحة ١٤
- ﴿ تجنب الإمالة ﴾ في صفحة ١٤
- ﴿ تغيير موضع لوحة شعار الشركة ﴾ في صفحة ١٤
- ﴿ التثبيت (للمتبتين المدربين) ﴾ في صفحة ١٥
- ﴿ مكان التثبيت ﴾ في صفحة ١٦
- ﴿ الاتجاه ﴾ في صفحة ١٧
- ﴿ متطلبات التهوية ﴾ في صفحة ١٩
- ﴿ التثبيت في السقف ﴾ في صفحة ١٩
- ﴿ تركيب ملحقات التثبيت ﴾ في صفحة ٢٠
- ﴿ تركيب حامل المنضدة العلوي الاختياري وفكها ﴾ في صفحة ٢١

ملاحظة:

لمعرفة محتويات العبوة، يرجى الرجوع إلى دليل الإعداد.
لا يشمل ضمان المنتج إصلاح التلف الناتج عن التركيب غير السليم. وربما يؤدي عدم اتباع تلك التوصيات إلى إلغائه.

نظرة عامة على الإعدادات


١. تحديد مكان التركيب

⚠ تحذير: يُرجى الرجوع إلى «تحذير ٧» و«تحذير ٨» و«تحذير ٩» و«تحذير ١٢».


ملاحظة: لتجنب خدش لوحة LCD، ضع دائماً قطعة قماش ناعمة، مثل بطانية أكبر من مساحة الشاشة، على الطاولة قبل توجيه الشاشة نحو لأسفل وذلك عند تركيب حامل الشاشة أو تثبيت ملحقاتها.

٢. تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد

يتم تشغيل وحدة التحكم عن بعد ببطاريتين من نوع ١,٥ فولت AAA. لتركيب البطاريتين أو استبدالهما:



⚠ تنبيه: يُرجى الرجوع إلى «تنبيه ٨».




- **ملاحظة:** قد تنفذ طاقة البطاريات المرفقة بوحدة التحكم عن بعد سريعاً حسب حالتها. ولذا، احرص على استخدام بطاريات جديدة بدلاً منها مبكراً.
- إذا كنت تنوي عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة، يرجى إخراج البطاريتين منها.

٣. توصيل الأجهزة الخارجية

- لحماية الجهاز الخارجي، أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي قبل إجراء التوصيلات.
 - يرجى الرجوع إلى دليل استخدام الجهاز للحصول على المزيد من المعلومات.
- ملاحظة:** تجنب توصيل/فصل الكيبلات عند تشغيل الشاشة أو غيرها من الأجهزة الخارجية، إذ قد يتسبب ذلك في فقدان الصورة المعروضة على الشاشة.

٤ . توصيل كبل الطاقة المرفق



٥ . معلومات الكبل

تنبيه: يرجى استخدام الكبلات المرفقة بهذا المنتج كي لا يحدث تداخل مع استقبال الراديو والتلفزيون. فيما يخص منفذ D-Sub الصغير المزود ب ١٥ سنًا ومنفذ USB، استخدم كبلات إشارة مغلقة بقلب حديدي. فيما يخص كبلات HDMI و AV، استخدم كبلات إشارة مغلقة. قد يؤدي استخدام أنواع أخرى من الكبلات والمحولات إلى مشاكل في الاستقبال.

٦ . تشغيل زر الطاقة

شغل مفتاح الطاقة الخاص بالشاشة قبل تشغيل الكمبيوتر أو الجهاز الخارجي.

٧ . تشغيل الجهاز الخارجي المتصل

حدد مصدر دخل الشاشة لعرض الفيديو من الجهاز الخارجي على الشاشة.

٨ . ضبط الصوت



اضبط مستوى الصوت عندما يتطلب الأمر ذلك.

٩ . ضبط إعدادات الصورة

عند استخدام منفذ دخل HDMI، حدد الإعداد المناسب من بين [Mode 0] (الوضع ٠) و [Mode 1] (الوضع ١) و [Mode 2] (الوضع ٢) في [EDID] ضمن [HDMI Settings] (إعدادات HDMI) في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة [Setup] (إعداد).

١٠. إجراءات الضبط الموصى بها

تتميز الإضاءة الخلفية المستخدمة لهذه الشاشة بعمر محدود وسطوع الشاشة ينخفض مع مرور وقت الاستخدام. إذا تم عرض نفس الصورة الثابتة لفترة طويلة، فقد يحدث «ثبات الصورة». «ثبات الصورة» هي ظاهرة تظل فيها صورة شاشة LCD مرئية بعد تغيير الصورة. يتم التخلص من «ثبات الصورة» تدريجياً عن طريق تغيير الشاشة، ولكن إذا تم عرض الشاشة نفسها لفترة طويلة، فلن يختفي «ثبات الصورة». لتجنب قصر عمر الشاشة، تنبغي مراعاة الآتي:

- اعلق الشاشة في حالة عدم الاستخدام.
 - استخدم زر  على الوحدة الرئيسية أو زر  على وحدة التحكم عن بعد لإدخال الشاشة في وضع الاستعداد.
 - إذا قمت بتغطية سطح لوحة الوحدة الرئيسية بغطاء واقٍ مصنوع من الزجاج أو الأكريليك، فسيتم تغطية سطح اللوحة وترتفع درجة الحرارة الداخلية. استخدم وظيفة إدارة الطاقة في الكمبيوتر، أو قم بخفض سطوع الشاشة لمنع ارتفاع درجة الحرارة الداخلية.
 - استخدم [Schedule] (الجدول) في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لتشغيل الشاشة أو إدخالها في وضع الاستعداد تلقائياً حسبما هو مطلوب.
- ملاحظة:** عند استخدام وظيفة الجدول، اضبط [Current Time settings] (إعدادات الوقت الحالي) في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) [Schedule] (الجدول).

التثبيت (العملاء)

⚠ تحذير: يُرجى الرجوع إلى «تحذير ٧» و«تحذير ٨» و«تحذير ٩» و«تحذير ١٢».
اتصل بالمورد الذي تتعامل معه حتى يقدم لك قائمة الفنيين المؤهلين للتركيب. إذ يتحمل العميل مسؤولية تثبيت المنتج على الحائط أو السقف والاستعانة بالفني المختص بذلك.

الصيانة

- تحقّق دوريًا من عدم وجود براغي مفكوكة أو فجوات أو تشوهات أو مشاكل أخرى قد تحدث مع معدات التثبيت. على أن تتم الاستعانة بفني صيانة مؤهل أو المورد في حالة اكتشاف إحدى المشكلات لإجراء الصيانة.
- اعتمادًا على البيئة، قد يصبح مكان التثبيت ضعيفًا نتيجة للتدهور الطبيعي بمرور الوقت. لذلك، اطلب من الفني المؤهل فحص مكان التثبيت بانتظام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

تجنب الإمالة

⚠ تحذير: يُرجى الرجوع إلى «تحذير ٧» و«تحذير ٩».
تأكد من أن الجدار يتحمل وزن الشاشة قبل تثبيتها.





تغيير موضع لوحة شعار الشركة

عند استخدام الشاشة في الوضع العمودي، يمكن تغيير المقابض وموضع لوحة شعار الشركة.

إزالة لوحة الشعار: احرص على فك المسمار المثبت ثم قم بخلع لوحة الشعار.

تركيب لوحة الشعار: اضبط النتوء الموجود داخل لوحة الشعار مع فتحة نتوء الإطار. وتأكد من توازي فتحة المسمار على لوحة الشعار مع فتحة مسمار الإطار، واحرص على تثبيت لوحة الشعار باستخدام المسمار المخصص لذلك.
(قوة الربط الموصى بها: ٣٠-٤٠ نيوتن/سم).

ملاحظة: تجنب استخدام أي مسمار آخر لتثبيت لوحة الشعار.



التثبيت (المتبئين المدربين)

⚠️ **تحذير:** يُرجى الرجوع إلى «تحذير ٩»

افحص بعناية المكان الذي سيتم تركيب الوحدة فيه. قد لا تتحمل كل الجدران والأسقف وزن الشاشة. يرد ذكر وزن هذه الشاشة في المواصفات. (راجع «E758» في صفحة ٦٥، «E868» في صفحة ٦٦) هذا فضلاً عن أن ضمان المنتج لا يغطي إصلاح التلف الناتج عن التركيب غير السليم، أو تغيير الطراز أو الكوارث الطبيعية. قد يؤدي عدم الالتزام بتلك التوصيات إلى إلغاء الضمان. لضمان التركيب الآمن، استخدم اثنين من الحوامل أو أكثر لتركيب الوحدة. قم بتثبيت الوحدة في نقطتين على الأقل بمكان التركيب.

حامل التثبيت


⚠️ **تحذير:** يُرجى الرجوع إلى القسم «معلومات مهمة».

يرجى مراعاة ما يلي عند تركيب الوحدة على الحائط أو السقف:

- ننصحك باستخدام واجهات تثبيت تتوافق مع المعيار UL1678 في أمريكا الشمالية.
- يرجى فحص المكان جيداً قبل التركيب للتأكد من أنه ذو صلابة كافية لتحمل وزن الوحدة، تلافياً لحدوث أي ضرر بها.
- للحصول على معلومات مفصلة، يرجى الرجوع إلى الإرشادات المرفقة مع معدات التركيب.


نوصي بشدة باستخدام المسامير كالأتي.

ومتى تم استخدام مسامير ملولبة يزيد طوله عن ما هو موضح بالأسفل يرجى التأكد من عمق الفتحة.



قوة الربط الموصى بها	فتحة حامل التثبيت		حجم المسامير الملولبة	
	لا يوجد سن (-)	(ج)	(ب)	(أ)
١٦٠٠-٩٥٠ نيوتن سم	٦ مم	$\geq \text{Ø} 12$ مم	١٦-١٨ مم	M8

ملاحظة: عند الاستخدام في تركيبه فيديو جداري لفترة أطول، قد يحدث تمدد طفيف في حجم شاشات العرض نتيجة لتغيرات درجة الحرارة. ونتيجة لهذا، من المستحسن ترك فجوة أكبر من مليمتر واحد بين حواف الشاشات المجاورة.



تركيب سلك الأمان

عند تركيب الشاشة على حائط أو سقف، استخدم حوامل التثبيت على الحائط أو السقف المتاحة تجاريًا، واحرص أيضًا على استخدام سلك أمان.


⚠ **تحذير:** يُرجى الرجوع إلى «تحذير ٦».

⚠ **تنبيه:** يُرجى الرجوع إلى «تنبيه ٧».

ملاحظة: عند التركيب تجنّب الضغط على الشاشة أو استخدام القوة المفرطة على أي جزء منها بالضبط أو الاتكاء عليها. فقد يتسبب ذلك في تشوّه الشاشة أو تلفها.

مواقع المقابض المحتمل استخدامها لتركيب سلك الأمان

رُكّب سلك الأمان في المقابض كما هو مبين في الشكل أدناه.




الخط المتصل: مقبض لسلك الأمان في الوضع الأفقي.
الخط المتقطع: مقبض لسلك الأمان في الوضع الرأسي.

مكان التثبيت

⚠ **تحذير:** يُرجى الرجوع إلى «تحذير ٨».


ملاحظة: يرجى الحرص على توفير تهوية كافية حول الشاشة، حتى يمكن توزيع الحرارة الناتجة عن الشاشة بعيدًا عن الشاشة ومعدات التثبيت.

- عند استخدام شاشة العرض في وضع رأسي، ينبغي تدوير الشاشة في عكس اتجاه عقارب الساعة ليتحرك الجانب الأيمن لأعلى ويتحرك الجانب الأيسر إلى الأسفل. إذ تقلل التهوية غير المناسبة من عمر الشاشة.





ملاحظة: تظهر قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) دائماً في الاتجاه الأفقي.

⚠ **تحذير:** يُرجى الرجوع إلى «تحذير ٨».




لا يمكن استخدام الشاشة في حال ميلها بمقدار ١٥ درجات أو أكثر.

تحذير: قد يؤدي تركيب الشاشة مائلة بزاوية ١٥ درجات أو أكثر إلى تعطل المنتج.



متطلبات التهوية

عند تثبيت الشاشة في مكان مغلق أو داخل جدار، يجب ترك مسافة كافية بين الشاشة وجميع الجوانب للسماح بتوزيع الحرارة، كما هو مبين أدناه.



ملاحظة: الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة أثناء تشغيل الشاشة هي ٤٠ درجة مئوية. هذه الشاشة مزودة بمستشعرات درجة حرارة داخلية.

ملاحظة: إذا ارتفعت درجة حرارة الشاشة، سيظهر على الشاشة «تحذير». في حال استمرار ظهور «التحذير»، يرجى التوقف عن استخدام الشاشة وتركها حتى تبرد. لمزيد من المعلومات حول هذه الوظيفة، راجع «المعالجة الحرارية» (صفحة ٧٤). في حال استخدام الشاشة في منطقة مغلقة أو في حال تغطية لوحة LCD بغلافٍ واقٍ من الأكريليك، عليك التحقق من درجة الحرارة من جميع الاتجاهات حول الشاشة.

التثبيت في السقف


تحذير: يُرجى الرجوع إلى «تحذير ٨» و «تحذير ٩».

تركيب ملحقات التثبيت

يجب توخي الحذر لتجنب سقوط الشاشة عند تركيب الملحقات.

١. تركيب المسامير ذات العراوي لأغراض التثبيت


- هذا الطراز مزود بحوامل مثبتة مسبقاً بالمسامير ذات العراوي لتركيب المسامير ذات العراوي (غير مرفقة) من أجل المساعدة في التثبيت.
- اربط مسامير العراوي في الفتحتين المخصصتين لهما في الكنائف. كما هو موضح بالصورة.
- تأكد من إحكام ربط المسامير.
- استخدم أداة الرفع المرتبطة بالمسامير ذوي العروة لتحريك الشاشة إلى موضعها.
- تنبيه:** يُحظر تثبيت الشاشة باستخدام المسامير ذات العراوي فقط، فهذه المسامير للاستخدام الأولي فقط.



٢. تركيب ملحقات التثبيت

يجب توخي الحذر لتجنب سقوط الشاشة عند تركيب الملحقات.

واجهة تثبيت متوافقة مع معايير (M8)



يمكن تركيب ملحقات التثبيت في الشاشة مع توجيهها نحو الأسفل، لتجنب خدش لوحة LCD، ضع دائماً قطعة قماش ناعمة، مثل بطانية أكبر من مساحة الشاشة، على الطاولة قبل توجيه الشاشة نحو لأسفل. كما يرجى التأكد من خلو المنضدة من أي شيء يمكن أن يتسبب في تلف الشاشة.

ملاحظة: قبل التركيب، ضع الشاشة بحيث تكون مواجهة لأسفل على سطح مستو وثابت أكبر من الشاشة. استخدم طاولة قوية يمكنها تحمل وزن الشاشة بسهولة.

تركيب حامل المنضدة العلوي الاختياري وفكها


⚠ **تحذير:** يُرجى الرجوع إلى «تحذير ٨».

⚠ **تنبيه:** يُرجى الرجوع إلى «تحذير ٥».

للتثبيت، اتبع التعليمات المرفقة مع الحامل أو معدات التركيب، مع مراعاة استخدام الأجهزة التي توصي بها الجهة المصنعة فقط.

• **ملاحظة:** استخدم ST-801.


- استخدم المسامير المرفقة مع حامل المنضدة العلوي الاختياري فقط.
- ركب الحامل بحيث تكون نهاية القدم الطويلة للأمام.
- يمكن استخدام الشاشة فقط في الاتجاه الأفقي باستخدام حامل التثبيت المكتبي.



الفصل ٢ أسماء الأجزاء ووظائفها

يشمل هذا الفصل:

- ↳ «لوحة التحكم» في صفحة ٢٣
- ↳ «اللوحة الطرفية» في صفحة ٢٤
- ↳ «وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية» في صفحة ٢٦



١ زر ⏻ (زر الطاقة)

للتبديل بين وضع التشغيل ووضع الاستعداد. انظر صفحة ٣٥

٢ زر MENU/EXIT (القائمة/خروج)

يقوم بفتح قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) عندما تكون مغلقة. يعمل كزر للرجوع داخل OSD (قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة) للانتقال إلى قائمة OSD السابقة.

يعمل كزر EXIT (خروج) لغلاق قائمة OSD (قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة) عند ظهورها على القائمة الرئيسية.

٣ المفاتيح متعدد الاتجاهات/زر الوسط*١

</>: التحكم يمين/يسار.

- ينتقل إلى اليسار أو اليمين من خلال قوائم OSD Control (التحكم في المعلومات المعروضة على الشاشة).
- زيادة أو تقليل التعديلات لإعدادات OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) الفردية.
- يضبط مستوى VOLUME (الصوت) مباشرة عند إغلاق قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).

▽/△: تحكم أعلى/أسفل.

- التنقل لأعلى ولأسفل في OSD Control قوائم (التحكم في المعلومات المعروضة على الشاشة).

قوائم التحكم في العرض على الشاشة.

الوسط: (زر الضغط)

- يحدد أو يضبط الإعداد للوظيفة المحددة في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).

* يمكن تغيير الوظائف </>، △ و▽ الأيسر واليمين والأعلى والأسفل وفقاً لاتجاه الشاشة (أفقي/أرسي).

٤ زر INPUT (الدخل)

INPUT (الدخل): للتنقل خلال الإدخالات المتوفرة عند إيقاف تشغيل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة OSD.

[HDMI1]، [HDMI2]، [HDMI3]، [VGA(YPbPr)]، [VGA(RGB)]، [AV] و [Media Player] (مشغل الوسائط). يتم عرض أسماء المدخلات كاسم تم ضبطه مسبقاً في المصنع.

٥ فتحة التأمين

فتحة قفل الأمان والحماية من السرقة متوافق مع أجهزة أو كبلات أمان Kensington.

ملاحظة: للتعرف على المنتجات، يُرجى زيارة موقع ويب Kensington.

٦ مؤشر الطاقة

- التشغيل العادي (وضع التشغيل): إضاءة باللون الأزرق*٢
- وضع توفير الطاقة التلقائي: وميض باللون الأحمر
- وضع الاستعداد التلقائي: إضاءة باللون الأحمر
- إيقاف تشغيل الشاشة من خلال وحدة التحكم عن بعد: إضاءة متوهجة باللون الأحمر


*: في حالة تحديد [Off] (إيقاف) ضمن [LED indicator] (مؤشر LED) في [Other settings] (إعدادات أخرى) بقائمة [Setup] (إعداد)، فلن يضيء مؤشر LED إضاءة متوهجة عندما تكون الشاشة في الوضع النشط. راجع صفحة ٧٤.

٧ مستشعر التحكم عن بعد

يستقبل الإشارات الواردة من وحدة التحكم عن بعد (عند استخدام وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية). انظر صفحة ٣٦.

٨ مستشعر الأضواء المحيطة

يكتشف مستوى الإضاءة في المحيط مما يتيح للشاشة إجراء تعديلات آلية على إعدادات الإضاءة الخلفية ومن ثم توفير مشاهدة أكثر راحة. تجنب تغطية هذا المستشعر. انظر صفحة ٧١.



١ موصل AC IN (دخول التيار المتردد)
يتم توصيله بكبل الطاقة المرفق.

٢ Main Power Switch (مفتاح الطاقة الرئيسي)
يتم الضغط على مفتاح On/Off (التشغيل/الإيقاف) لتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي أو إيقافه.

٣ منفذ LAN (RJ-45)
استخدم وظيفة خادم HTTP ومتصفح الويب على جهاز كمبيوتر لإدارة إعدادات LAN (شبكة الاتصال المحلية) الخاصة بالشاشة.

ملاحظة: منفذ LAN (شبكة الاتصال المحلية) الخاص بالشاشة غير مخصص للتوصيل المباشر بشبكة عامة (بما يشمل التوصيل عبر أجهزة التوجيه المستأجرة من قبل مزود خدمة الإنترنت). ولذلك، تم حظر إمكانية توصيل منفذ LAN السلكي مباشرة بشبكة عامة وفقاً لقانون أعمال الاتصالات.

٤ منفذ دخول RS-232C (D-sub)
للتوصيل بجهاز كمبيوتر. يتلقى هذا المنفذ أوامر التحكم من الكمبيوتر.

٥ منفذ USB من النوع C (الإمداد بالطاقة بقدرة ٥ فولت / ٣ أمبير)
تحقق من شكل الموصلات عند توصيل كبل USB. عند الإمداد بالطاقة عبر منفذ USB Type-C®، استخدم كبل USB يدعم قدرة ٣ أمبير.
تجنب ربط كبل USB. وإلا، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق.

٦ منفذ سماعة الرأس HEADPHONE (مقيس استريو صغير)
يُخرج إشارة الصوت المحددة.

٧ منفذ خروج الصوت الرقمي
للتوصيل بجهاز صوت مزود بمنفذ دخل صوت رقمي.

٨ منفذ دخول AV
للتوصيل بمنفذ خروج فيديو (مركب) لمشغل فيديو أو أجهزة أخرى.

٩ منافذ دخول HDMI (HDMI1 (ARC)/HDMI2/HDMI3)
للتوصيل بالأجهزة ذات واجهة الفيديو الرقمية المتوافقة مع معيار HDMI. يدعم منفذ HDMI1 أيضاً وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت). وصل كبل HDMI يدعم وظيفة ARC بهذا المنفذ.

وصل أجهزة الصوت التي تدعم وظيفة ARC بمنفذ HDMI1 (ARC).

ملاحظة: يُرسل ARC صوت الشاشة إلى أجهزة الصوت من منفذ HDMI1 ARC.

استخدم كبل HDMI المدعوم بـ ARC. ستقوم أجهزة الصوت التي تدعم وظيفة ARC، مثل مكبرات الصوت AV، بإخراج صوت الشاشة. يمكن التحكم في مستوى الصوت والوظائف الأخرى لجهاز الصوت باستخدام وحدة التحكم عن بعد المرفقة.

١٠ منفذ دخول VGA

للتوصيل بمنفذ خروج الفيديو (تناظري) لجهاز الكمبيوتر.

عند توصيل الشاشة بمنفذ خروج الفيديو (المكون) لمشغل فيديو أو جهاز آخر، انتقل إلى [الإعداد] [Setup] في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) -> [VGA Options] [VGA خيارات] -> [VGA mode] [VGA وضع]، وحدد [YpPr].

١١ منفذ دخل الصوت (مقبس استريو صغير)
للتوصيل بمنفذ خرج الصوت بجهاز كمبيوتر أو جهاز آخر.

١٢ منفذ USB من النوع A
يمكن استخدامه لعرض الصور (الصور الثابتة) وتشغيل ملفات الفيديو والموسيقى
المخزنة في جهاز تخزين USB.
تحقق من شكل الموصلات عند توصيل جهاز تخزين USB أو كبل USB.

١٣ Internal Speaker (مكبر الصوت الداخلية)

١٤ Handle (المقبض)

١٥ Label (ملصق)

وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية

٨ زر PICTURE (الصورة)

يُحدد وضع الصورة.

أوضاع الصورة المتاحة هي [Dynamic] (ديناميكي) و[Standard] (قياسي) و[Energy Savings] (توفير الطاقة) و[Conferencing] (وضع المؤتمرات) و[HighBright] (وضع الإضاءة الشديدة) و[Custom] (مخصص) و[HDR] و[Video] (فيديو HDR).

٩ زر (أزرار المؤشر) OK، ►، ◀، ▼، ▲

تُستخدم هذه الأزرار للتنقل داخل القوائم وتحديدها.

١٠ زر VOL- (زر خفض مستوى الصوت)

١١ زر VOL+ (زر رفع مستوى الصوت)

يؤدي إلى زيادة أو خفض مستوى خرج الصوت.

١٢ زر MENU (القائمة)

يقوم بفتح وإغلاق قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).

١٣ زر EXIT (الخروج)

يغلق قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).

١٤ زر CH- (القناة التالية)

١٥ زر CH+ (القناة السابقة)

ليس له استخدام مع هذه الشاشة.

١٦ زر EPG (دليل البرمجة الإلكترونية)

ليس له استخدام مع هذه الشاشة.

١٧ زر INFO (معلومات)

يقوم بإظهار/إخفاء المعلومات المعروضة على الشاشة.

١٨ زر FREEZE (تجميد) (زر تثبيت الصورة)

يقوم بتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة تثبيت الصورة.

١٩ زر MTS (صوت التلفزيون متعدد القنوات)

ليس له استخدام مع هذه الشاشة.

٢٠ زر CH.LIST (قائمة القنوات)

ليس له استخدام مع هذه الشاشة.

٢١ زر FAV (المفضلة)

ليس له استخدام مع هذه الشاشة.

٢٢ زر ASPECT (نسبة العرض إلى الارتفاع)

يُحدد نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها من بين [Normal] (عادي) و[1:1] و[1:1] و[Full] (كامل) و[Zoom] (تكبير/تصغير).


٢٣ زر CC (التعليق المغلق)

ليس له استخدام مع هذه الشاشة.

٢٤ زر PLAY (تشغيل)، PAUSE (إيقاف مؤقت)، STOP (إيقاف)، ROTATE (تدوير)،

◀◀، ▶▶، ◀▶، ▶◀ (أزرار التنقل)

تُستخدم لتشغيل وظائف مشغل الوسائط ووظيفة HDMI CEC.



١ زر POWER (الطاقة)

للتبديل بين وضع التشغيل والإيقاف (وضع الاستعداد).

ملاحظة: لإيقاف تشغيل الطاقة تمامًا، افصل قابس الطاقة من المأخذ.

٢ زر SOURCE (المصدر)

للتنقل خلال الإدخالات المتوفرة.

تُعرض أسماء الدخل بالأسماء التي تم ضبطها لها مسبقًا في المصنع.

٣ زر MUTE (كتم الصوت)

لكتم إشارة الصوت. اضغط على الزر مرة أخرى لاستعادة مستوى الصوت السابق.

٤ لوحة المفاتيح

اضغط على هذه الأزرار لإدخال القيم الرقمية، مثل كلمات المرور.

٥ زر

ليس له استخدام مع هذه الشاشة.

٦ زر DASH

ليس له استخدام مع هذه الشاشة.

٧ زر SOUND (الصوت)

يُحدد وضع الصوت.

أوضاع الصوت المتاحة هي [Standard] (قياسي) و[Music] (موسيقى) و[Movie] (فيلم) و[Custom] (مخصص).

الفصل ٣ التوصيلات

يشمل هذا الفصل:

- ↪ «مخطط توصيل الأسلاك» في صفحة ٢٨
- ↪ «توصيل سماعات الرأس» في صفحة ٢٨
- ↪ «التوصيل بجهاز كمبيوتر خاص» في صفحة ٢٩
- ↪ «التوصيل بجهاز الوسائط عن طريق HDMI» في صفحة ٣٠
- ↪ «أمر HDMI-CEC» في صفحة ٣١
- ↪ «مصادر تشغيل الفيديو الداخلية» في صفحة ٣٢
- ↪ «مشغل الوسائط» في صفحة ٣٢
- ↪ «توصيل جهاز USB» في صفحة ٣٢

التوصيل بجهاز خارجي

- **ملاحظة:** تجنب توصيل أو فصل الكبلات عند تشغيل الشاشة الرئيسية أو غيرها من الأجهزة الخارجية. إذ قد يتسبب ذلك في فقدان الصورة.
- لا تستخدم كبل صوت مخفف (مُضمن بمقاوم). حيث إن استخدام كبل صوت مزود بمقاوم مُضمن من شأنه أن يخفض مستوى الصوت.

قبل إجراء التوصيلات:

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل توصيله بالشاشة.
- ارجع إلى دليل مستخدم الجهاز من أجل الحصول على معلومات عن أنواع التوصيل المتوفرة وتعليمات الجهاز.
- نوصي بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي للشاشة قبل توصيل جهاز تخزين USB أو فصله لتجنب تلف البيانات.

التوصيل بجهاز كمبيوتر خاص

التوصيل بجهاز كمبيوتر مزود بمنفذ HDMI

يمكن توصيل الشاشة بمشغلات الفيديو وأجهزة الكمبيوتر المزودة بمخرج HDMI واستخدامها مع تلك الأجهزة. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بمشغل الفيديو أو الأجهزة الأخرى.

- استخدم كبل HDMI والذي يحمل شعار HDMI.
- قد يستغرق ظهور الإشارة بعض الوقت بعد تشغيل الجهاز الذي يقوم بإخراج إشارة HDMI.
- قد لا تظهر الصورة بشكل صحيح، وهذا يعتمد على بطاقة الفيديو أو برنامج التشغيل المستخدم.
- عند استخدام جهاز كمبيوتر مزود بمنفذ HDMI، انتقل إلى قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) [Video] (فيديو) -> [Advanced Video] (الفيديو المتقدم) واضبط [Overscan] (المسح الزائد) على [Auto] (تلقائي) أو [Off] (إيقاف).
- قد لا يتم عرض الصورة في حال تشغيل مصدر إمداد الطاقة الرئيسي للشاشة بعد تشغيل جهاز الكمبيوتر المتصل بها. وفي هذه الحالة، أوقف تشغيل الكمبيوتر ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- إذا كانت إشارة المصدر 4K (٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز) أو HDCP 2.2 أو HDR، فانقل إلى قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) [Setup] (الإعداد) -> [HDMI Settings] (HDMI إعدادات) -> [EDID] وحدد [Mode 2] (الوضع ٢).
- عند إدخال إشارة 4K، استخدم كبل HDMI عالي السرعة أو فائق السرعة.

التوصيل بجهاز الوسائط عن طريق HDMI

يمكن توصيل الشاشة باستخدام كبل HDMI واحد بمشغلات أقراص Blu-ray أو مشغلات وسائط البث أو أجهزة الألعاب الإلكترونية للحصول على أعلى جودة للصورة والصوت. يمكن عرض محتوى بدقة 4K UHD عندما يدعم مشغل الوسائط المتصل محتوى بدقة 4K.

تدعم ترميز حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP)، وهي نوع من الحقوق الرقمية تمنع نسخ المحتوى عالي الدقة ومحتوى أقراص Blu-ray وأقراص DVD ووسائط البث المستمر أو إذاعتهم بطرق غير قانونية.

ملاحظة: • وصل كبل HDMI عند فصل الطاقة عن كلاً من مشغل الوسائط والشاشة.

- استخدم كبل HDMI والذي يحمل شعار HDMI.
- قد لا تعرض بعض كبلات وأجهزة HDMI الصورة بشكل صحيح بسبب اختلاف مواصفات HDMI.
- نظراً لتطبيق نظام HDCP، قد يكون المحتوى في بعض الحالات محمياً بموجب نظام HDCP وربما لا يتم عرضه. ولا يُعد هذا عطلاً بالشاشة.

التوصيل بجهاز صوت مدعوم بوظيفة ARC

عند توصيل جهاز صوت مدعوم بوظيفة ARC بمنفذ HDMI1 (ARC) في الشاشة باستخدام كبل HDMI مدعوم بوظيفة ARC، ستقوم السماعات المتصلة بجهاز الصوت بإخراج صوت الشاشة.

- لا يمكن تعديل خرج الصوت عبر منفذ HDMI1 (ARC) عن طريق قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).
- عند تفعيل وظيفة ARC، تكون السماعات الداخلية للشاشة صامتة.

HDMI-CEC (التحكم بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمستخدم)

يزود HDMI-CEC أجهزة الفيديو المتوافقة المتصلة من خلال HDMI بإمكانية الاتصال ويسمح بتحكم محدود بين الجهاز والشاشة. على سبيل المثال، قد يؤدي تشغيل مشغل أقراص Blu-ray إلى فتح مدخل مشغل أقراص Blu-ray فوراً دون الحاجة إلى استخدام وحدة التحكم عن بعد. لا تأتي جميع الأجهزة متوافقة توافقاً تاماً، وفي بعض الحالات قد لا توفر جهة تصنيع جهاز الوسائط سوى توافقاً مع شاشات أو أجهزة تلفزيون من نفس النوع. راجع «أمر HDMI-CEC» (صفحة ٣١).

يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد للشاشة للتحكم في جهاز فيديو إذا كان مدعوماً.

تمكين CEC

1. قم بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بمنفذ HDMI. اضغط على زر HDMI في وحدة التحكم عن بعد.
2. اضغط على MENU (القائمة) لفتح قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).
3. في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، انتقل إلى [Setup] (إعداد) < [HDMI Settings] (إعدادات HDMI) < وحدد [On] (تشغيل) في [CEC].
4. في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، انتقل إلى [Setup] (إعداد) < [HDMI Settings] (إعدادات HDMI) < [Device list] (قائمة الأجهزة) واضغط على زر OK (موافق) في وحدة التحكم عن بعد. عند الانتهاء من البحث عن الأجهزة، يتم عرض الأجهزة المتصلة بأسمائها.
5. في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، حدد [Yes] (نعم) ضمن [Search device] (البحث عن الأجهزة). عند الانتهاء من البحث عن الأجهزة، تظهر منافذ HDMI التي يتصل بها جهاز مع عرض اسم الجهاز.
6. اضغط على زر EXIT (الخروج) في وحدة التحكم عن بعد.

في حال عدم العثور على أي جهاز متوافق مع HDMI-CEC، تأكد من توصيل الجهاز وتشغيله وأنه يدعم CEC، فضلاً عن تمكين CEC. واعتماداً على الشركة المصنعة، قد يكون لميزة CEC اسم مختلف. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

قم بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بمنفذ HDMI.

الإعداد	التوضيح	اسم أمر HDMI-CEC	قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)
 <p>في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، انتقل إلى [Setup] (إعداد) <- [HDMI Settings] (إعدادات HDMI) <- وحدد [On] (تشغيل) في [CEC].</p>	<p>عند تشغيل HDMI-CEC متوافق مدعوم بجهاز HDMI، يتم أيضًا تشغيل الشاشة المتصلة بالجهاز بواسطة كبل HDMI تلقائيًا.</p> <p>بعد تشغيل الشاشة، يتم تبديل منفذ الدخل تلقائيًا. إذا كانت الشاشة قيد التشغيل بالفعل عند تشغيل الجهاز المتوافق مع HDMI-CEC، فإنها لا تغير سوى منفذ الدخل فحسب.</p>	One Touch Play (التشغيل بلمسة واحدة)	CEC (التحكم بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمستخدم)
	<p>يمكن تشغيل زر وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالشاشة أثناء توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC عن طريق كبل HDMI.</p> <p>على سبيل المثال، يمكن تشغيل جزء من قائمة الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد.</p>	Remote Control Pass Through (تمرير وحدة التحكم عن بُعد من خلال)	
	<p>يمكن أن تحصل أجهزة HDMI-CEC المتوافقة المتصلة على حالة طاقة الشاشة عندما تكون شاشة العرض في وضع الاستعداد أو التشغيل.</p>	Power Status (حالة الطاقة)	
	<p>تحصل هذه الوظيفة على المعلومات من جهاز HDMI-CEC المتصل المتوافق (إصدار CEC، العنوان الفعلي، إلى غير ذلك).</p>	System Information (معلومات النظام)	
<p>في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، انتقل إلى [Setup] (إعداد) <- [HDMI Settings] (إعدادات HDMI) <- وحدد [Enable] (تمكين) في [Auto Turn Off] (إيقاف التشغيل التلقائي).</p>	<p>في حال ضبط الشاشة على وضع الاستعداد باستخدام وحدة التحكم عن بعد، فإن الجهاز المتوافق مع HDMI-CEC المتصل بكبل HDMI ينتقل أيضًا إلى وضع الاستعداد في الوقت نفسه.</p> <p>في حالة تحويل الشاشة إلى وضع الاستعداد أثناء تسجيل جهاز HDMI-CEC المتوافق، يستمر تشغيل الجهاز. راجع دليل المستخدم المرفق مع جهاز HDMI-CEC متوافق لمزيد من المعلومات.</p>	System Standby (وضع الاستعداد بالنظام)	Auto Turn Off (إيقاف التشغيل التلقائي)
<p>في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، انتقل إلى [Setup] (إعداد) <- [HDMI Settings] (إعدادات HDMI) <- وحدد [Enable] (تمكين) في [Audio Receiver] (جهاز استقبال الصوت).</p>	<p>وصّل جهاز الصوت المدعوم بوظيفة ARC بمنفذ HDMI1 (ARC) باستخدام كبل HDMI مدعوم بوظيفة ARC. يتحكم أيضًا أزرار Volume (مستوى الصوت) في وحدة التحكم عن بعد المرفقة مع الشاشة في مستوى صوت جهاز HDMI ARC المتصل. في حالة تنشيط تلك الوظيفة، يتم ضبط سماعات الشاشة الداخلية على وضع MUTE (كتم الصوت) تلقائيًا.</p>	System Audio Control (التحكم في صوت النظام)	Audio Receiver (جهاز استقبال الصوت)
<p>في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، انتقل إلى [Setup] (إعداد) <- [HDMI Settings] (إعدادات HDMI) <- [Device list] (قائمة الأجهزة) واضغط على زر OK (موافق) في وحدة التحكم عن بعد.</p>	<p>تستخدم هذه الوظيفة للحصول على أسماء الأجهزة المتصلة.</p>	Device OSD Name Transfer (نقل اسم جهاز OSD)	Search device (البحث عن الأجهزة)
	<p>عن طريق تحديد اسم الجهاز، يتم تبديل دخل جهاز HDMI-CEC المتوافق إلى الدخل الذي قمت باختياره. بعد تحديد الجهاز، تعمل وحدة التحكم عن بعد على الجهاز المحدد.</p>	Routing Control (التحكم في التوجيه)	

ملاحظة: في بعض الأحيان لا يعمل الجهاز بشكل صحيح وذلك بحسب الجهاز المتصل.

مصادر تشغيل الفيديو الداخلية

مشغل الوسائط

سيشغل مشغل الوسائط الداخلي ملفات الصوت وملفات الفيديو المُخزنة على جهاز تخزين USB. راجع صفحة [صفحة ٤١](#) للاطلاع على تعليمات استخدام مشغل الوسائط.

أجهزة تخزين USB المتوافقة


إذا لم يتم التعرف على جهاز تخزين USB المتصل بالشاشة، فتتحقق من تنسيقه. يجب أن يكون جهاز تخزين USB المستخدم مع مشغل الوسائط بتنسيق FAT32 أو FAT16. لمزيد من المعلومات حول كيفية تهيئة جهاز التخزين بالتنسيق المطلوب، راجع الدليل أو قسم التعليمات في نظام Windows® بجهازك. وصل جهاز تخزين USB بمنفذ USB من النوع A في الشاشة.

- ملاحظة: لا يوجد ضمان بإمكانية تشغيل الشاشة مع كافة وحدات تخزين USB المباعة تجاريًا.
- تحقق من توصيل جهاز تخزين USB بمنفذ USB من النوع A في الشاشة.

توصيل جهاز USB

وصل جهاز تخزين USB بمنفذ USB من النوع A في الشاشة كما هو موضح في الشكل أدناه لعرض الصور ومقاطع الفيديو باستخدام وظيفة Media Player (مشغل الوسائط).

⚠ تنبيه: يُرجى الرجوع إلى «تنبيه ٢».



- ملاحظة: تحقق من شكل الموصل واتجاهه عند توصيل جهاز أو كبل USB.
- تجنب توصيل جهاز تخزين USB بالشاشة أثناء تشغيل الشاشة. لنفادي تلف الشاشة واحتمال تلف ملفات بيانات الجهاز المتصل، يجب فصل مفتاح الطاقة الرئيسي عن الشاشة قبل التوصيل.

الفصل ٤ التشغيل الأساسي

يشمل هذا الفصل:

- «وضع التشغيل والإيقاف» في صفحة ٣٤
- «نطاق التشغيل لوحدة التحكم عن بعد» في صفحة ٣٦
- «يقوم بإظهار المعلومات على المعلومات المعروضة على الشاشة OSD» في صفحة ٣٧
- «التنقل بين أوضاع الصوت» في صفحة ٣٧
- «التنقل بين أوضاع الصور» في صفحة ٣٧
- «إعدادات نسب العرض إلى الارتفاع» في صفحة ٣٨
- «عناصر التحكم في OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)» في صفحة ٣٩
- «استخدم قائمة Media Player (مشغل الوسائط)» في صفحة ٤١
- «استخدم قائمة Media Player (مشغل الوسائط)» في صفحة ٤١

وضع التشغيل والإيقاف


حالة مؤشر الطاقة

تعمل الشاشة على النحو التالي في وضع التشغيل إذا لم يتم إدخال إشارة من جهاز خارجي.

الوضع	التشغيل العادي (وضع التشغيل)	وضع توفير الطاقة التلقائي (وضع توفير الطاقة)	وضع الاستعداد التلقائي (وضع توفير الطاقة)
مؤشر الطاقة	يضيء باللون الأزرق	وميض باللون الأحمر	يضيء باللون الأحمر

وضع الطاقة

الأوضاع الثلاثة التالية متاحة على الشاشة.



يمكن اختيار الوضع LAN (شبكة الاتصال المحلية) والوضع RS-232C للتحكم في الشاشة. تختلف طريقة عمل أوضاع الطاقة وفقاً لطريقة التحكم المحددة.

عند تحديد [RS-232C] لوضع التحكم، يتم ضبط [Power supply] (مصدر الطاقة) و[Quick Start] (البداية السريع) على [Off] (إيقاف)

وضع Home (المنزل)/Office (المكتب)

- في حال عدم إدخال إشارة، يتم عرض عبارة «No signal» (لا توجد إشارة) وتدخل الشاشة في وضع الاستعداد التلقائي بعد فترة وجيزة.
- عند إدخال إشارة في منفذ الدخل المحدد، يتم استئناف وضع التشغيل.
- عند تحديد منفذ AV ومنفذ VGA (YPbPr)، لا يتم استئناف وضع التشغيل حتى إذا تم إدخال إشارة. وفي هذه الحالة، عليك بتمكين وظيفة Quick Start (البداية السريع). (أثناء تمكين هذه الوظيفة، يتم استئناف وضع التشغيل.)

وضع Retail (معرض التجزئة)

- لا تدخل الشاشة في وضع توفير الطاقة في حال عدم إدخال إشارة. (يتم الإبقاء على وضع التشغيل.)

ملاحظة: إذا تم إيقاف تشغيل الشاشة وهي في وضع الاستعداد التلقائي، فستظل في وضع الاستعداد التلقائي عند تشغيلها مرة أخرى.

عند تحديد [LAN] (شبكة الاتصال المحلية) لوضع التحكم، يتم ضبط [Power supply] (الإمداد بالطاقة) و[Quick Start] (البداية السريع) على [Off] (إيقاف)

وضع Home (المنزل)

- في حال عدم إدخال إشارة، يتم عرض عبارة «No signal» (لا توجد إشارة) وتدخل الشاشة في وضع توفير الطاقة التلقائي بعد فترة وجيزة.
- أثناء وضع توفير الطاقة التلقائي، تدخل الشاشة في وضع الاستعداد التلقائي إذا لم يتم استقبال إشارة LAN (شبكة الاتصال المحلية) لمدة 3 دقائق.
- إذا تم إدخال إشارة LAN (شبكة الاتصال المحلية) أثناء وضع الاستعداد التلقائي، فلن يتم استئناف وضع توفير الطاقة التلقائي. للإبقاء على وضع توفير الطاقة التلقائي، استخدم وضع Office (المكتب).
- عند إدخال إشارة في منفذ الدخل المحدد، يتم استئناف وضع التشغيل.
- عند تحديد منفذ AV ومنفذ VGA (YPbPr)، لا يتم استئناف وضع التشغيل حتى إذا تم إدخال إشارة. وفي هذه الحالة، عليك بتمكين وظيفة Quick Start (البداية السريع). (أثناء تمكين هذه الوظيفة، يتم استئناف وضع التشغيل.)


وضع Retail (معرض التجزئة)


- لا تدخل الشاشة في وضع توفير الطاقة في حال عدم إدخال إشارة. (يتم الإبقاء على وضع التشغيل.)

وضع Office (المكتب)

- في حال عدم إدخال إشارة، يتم عرض عبارة «No signal» (لا توجد إشارة) وتدخل الشاشة في وضع توفير الطاقة التلقائي بعد فترة وجيزة.
- يتم الإبقاء على وضع توفير الطاقة التلقائي بغض النظر عن إدخال إشارة LAN (شبكة الاتصال المحلية).
- عند إدخال إشارة في منفذ الدخل المحدد، يتم استئناف وضع التشغيل.
- عند تحديد منفذ AV ومنفذ VGA (YPbPr)، لا يتم استئناف وضع التشغيل حتى إذا تم إدخال إشارة. وفي هذه الحالة، عليك بتمكين وظيفة Quick Start (البداية السريع). (أثناء تمكين هذه الوظيفة، يتم استئناف وضع التشغيل.)

ملاحظة: إذا تم إيقاف تشغيل الشاشة أثناء وضع توفير الطاقة التلقائي أو وضع الاستعداد التلقائي، فلن يتم استئناف وضع التشغيل تلقائيًا عند اكتشاف إشارة.

يجب أن يكون مفتاح الطاقة الرئيسي في وضع ON (تشغيل) لكي تتمكن من تشغيل الشاشة باستخدام زر POWER ON (تشغيل الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد أو زر  في لوحة التحكم.



نطاق التشغيل لوحدة التحكم عن بعد

وجّه الجزء العلوي لوحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر الخاص به على الشاشة أثناء تشغيل الأزرار.

استخدم وحدة التحكم عن بعد في نطاق مسافة تبعد حوالي ٧ أمتار (٢٣ قدمًا) عن مستشعر وحدة التحكم عن بعد أو بزاوية أفقية أو رأسية مقدارها ٣٠ درجة في إطار مسافة تبعد حوالي ٣,٥ متر (١٠ أقدام) عن المستشعر.

ملاحظة: قد لا يعمل نظام التحكم عن بعد عند تعرض المستشعر لأشعة الشمس المباشرة أو لإضاءة قوية أو بالقرب من مصابيح الفلوريسنت.




التعامل مع وحدة التحكم عن بعد

- تجنب تعريض الوحدة لصدمات قوية.
- تجنب تناثر المياه أو أي سوائل أخرى على الوحدة، وإذا تعرضت للبلل، فامسح المياه عنها فورًا حتى تجف.
- تجنب تعريضها للحرارة أو البخار.
- استفسر عن كيفية التخلص من البطاريات من خلال المورد الذي تتعامل معه أو السلطات المحلية في منطقتك.
- تجنب فتح وحدة التحكم عن بعد إلا لتركيب البطاريات فيها.



يقوم بإظهار المعلومات على المعلومات المعروضة على الشاشة OSD

توفر قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) معلومات مثل منفذ دخل الفيديو المحدد، والدقة، وعنوان IP. اضغط على زر INFO (معلومات) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لإظهار المعلومات المعروضة على الشاشة OSD.



ملاحظة: عندما تكون إشارة الدخل [Media Player] (مشغل الوسائط)، لن يتم عرض قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).

التنقل بين أوضاع الصوت

اضغط على زر SOUND (الصوت) في وحدة التحكم عن بعد لتغيير إعداد Sound Mode (وضع الصوت) من بين Standard (قياسي) و Music (موسيقى) و Movie (فيلم) و Custom (مخصص).

التنقل بين أوضاع الصور

اضغط على زر PICTURE (الصورة) في وحدة التحكم عن بعد لتغيير إعداد Picture Mode (وضع الصورة) من بين Dynamic (ديناميكي) و Standard (قياسي) و Energy Savings (توفير الطاقة) و Conferencing (وضع المؤتمرات) و HighBright (وضع الإضاءة الشديدة) و Custom (مخصص) و HDR Video (فيديو HDR).

* لا يمكن تحديد HDR Video (فيديو HDR) سوى عند إدخال إشارة HDR.

إعدادات نسب العرض إلى الارتفاع

اضغط على زر ASPECT (نسبة العرض إلى الارتفاع) في وحدة التحكم عن بعد لتغيير إعداد Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع) من بين Normal (عادي) و 1:1 و Full (كامل) و Zoom (تكبير/تصغير).

ملاحظة: لا يمكن تغيير هذا الإعداد عند تحديد [Media Player] (مشغل الوسائط) لإشارة الدخل.


Zoom (تكبير/تصغير)	Full (كامل)	1:1	Normal (عادي)	إشارة الفيديو
يتم الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل ويتم تكبير الصورة. • لا توجد أشرطة سوداء، لا رأسياً ولا أفقياً. • لا يتم عرض جزء من الصورة، رأسياً أو أفقياً.	يتم تجاهل نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل ويتم تكبير الصورة. • لا توجد أشرطة سوداء، لا رأسياً ولا أفقياً. • لا يتم قطع الشاشة رأسياً ولا أفقياً.	يتم عرض الصورة بعدد وحدات البكسل المطابق لدقة إشارة الدخل. عندما تكون دقة إشارة الدخل أكبر في عدد وحدات البكسل من لوحة الشاشة، يتم الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع وتصغير حجم الصورة.	يتم الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بإشارة الدخل ويتم تكبير/تصغير حجم الصورة. • تتم إضافة أشرطة سوداء رأسياً أو أفقياً. • لا يتم قطع الشاشة رأسياً ولا أفقياً.	٤٠٩٦ ٢١٦٠
٣٨٤٠ ٢١٦٠	٣٨٤٠ ٢١٦٠	٣٨٤٠ ٢٠٢٥	٣٨٤٠ ٢٠٢٥	١٩٢٠ ١٠٨٠
٣٨٤٠ ٢١٦٠	٣٨٤٠ ٢١٦٠	١٩٢٠ ١٠٨٠	٣٨٤٠ ١٩٢٠	١٩٢٠ ٩٦٠
٣٨٤٠ ٢١٦٠	٣٨٤٠ ٢١٦٠	١٠٢٤ ٧٦٨	٣٨٨٠ ٢١٦٠	١٠٢٤ ٧٦٨

ملاحظة: لاحظ أن تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع لضغط صورة أو تمديدها وعرضها علناً أو لأغراض تجارية في المقاهي أو الفنادق أو غيرها من الأماكن المماثلة قد يُمتثل انتهاكاً لحقوق صاحب حقوق النشر.



عناصر التحكم في OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)

تتميز الشاشة بوظيفة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) التي تتيح للمستخدم ضبط الشاشة بسهولة. من خلال تشغيل القائمة المعروضة في الجزء العلوي من الشاشة، ستتمكن من ضبط السطوع وإعدادات الشاشة الأخرى.

هيكل شاشة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) يتكون هيكل شاشة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) من العناصر التالية.



وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية



حرك أزرار < >، < >، < >، < > لتحديد الوظيفة أو الإعداد المقرر ضبطه. اضغط على الوسط لتحديد أحد الخيارات.

اضغط على MENU/EXIT (القائمة/الخروج) لفتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة أو الخروج منها.

لوحة التحكم في الشاشة

فيما يلي شرح موجز لوظيفة كل عنصر من عناصر قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة). لمزيد من التفاصيل حول محتوى القائمة، راجع «قائمة عناصر التحكم في OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)» (صفحة ٦٩).

إعدادات الفيديو: حدد أحد أوضاع الصورة الافتراضية، واضبط إعدادات الألوان يدويًا واضبط نسبة العرض إلى الارتفاع والإعدادات المتعلقة بالصورة.



إعدادات الصوت: اضبط مستوى الصوت والتوازن والموازن والإعدادات الأخرى الخاصة بالصوت.



إعدادات الإعداد: اعرض معلومات الشاشة أو حدد اللغة أو أعد الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.



إعدادات التحكم: اضبط إعدادات مثل معلومات الشبكة.



إعدادات مشغل الوسائط: اضبط وضع USB Demo Mode (وضع USB التجريبي) والإعدادات الأخرى.



إعدادات الجدول: قم بإنشاء جداول تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي للشاشة واضبط مؤقت إيقاف التشغيل.



استخدم قائمة Media Player (مشغل الوسائط)

أزرار التشغيل

- اضغط على الزر OK (موافق) على وحدة التحكم عن بعد أثناء تشغيل أي ملف لعرض معلومات قائمة التشغيل على الشاشة.
- اضغط على الزرين ◀ و ▶ لتظليل عنصر في قائمة التشغيل، ثم اضغط على الزر OK (موافق) لتحديده.
- اضغط على الزر ▼ بوحدة التحكم عن بعد لإغلاق قائمة التشغيل.

تشغيل Slideshow Operation (عرض الشرائح)

- حدد الملفات باستخدام أزرار ▲ و ▼ و ◀ و ▶ واضغط على الزر ▶ لبدء عرض الشرائح.
- اضغط على زر || لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
- لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا باستخدام قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، حدد [Photo].
- حدد [Music] لاستكمال تشغيل عرض الشرائح.
- حدد [Photo] أو اضغط على زر ◀◀ بوحدة التحكم عن بعد للعودة إلى الصورة السابقة.
- حدد [Photo] أو اضغط على زر ▶▶ بوحدة التحكم عن بعد للانتقال إلى الصورة التالية.
- حدد [Photo] أو اضغط على زر ■ بوحدة التحكم عن بعد لإيقاف عرض الشرائح.


تكرار التشغيل

يمكن ضبط إعداد التكرار لتشغيل الملف. يمكن تحديد الأوضاع التالية.



- إيقاف التكرار

- لا توجد ملفات محددة.
- يتم تشغيل جميع الملفات الموجودة في المجلد مرة واحدة، بترتيب الفرز.
- واحد أو أكثر من الملفات المحددة.
- يتم تشغيل أي ملفات قمت بفحصها مرة واحدة، بترتيب الفرز.



- تكرار ملف واحد

- - يتم تشغيل ملف: يتم تشغيل الملف الحالي في حلقة.
- لا يتم تشغيل ملف: يتم تشغيل الملف المحدد في المجلد في حلقة.

- واحد أو أكثر من الملفات المحددة.
- يتم تشغيل الملف المحدد الأول بترتيب الفرز في حلقة.



- تكرار جميع الملفات

- لا توجد ملفات محددة.
- يتم تشغيل جميع الملفات الموجودة في الحلقة بترتيب الفرز.
- واحد أو أكثر من الملفات المحددة.
- يتم تشغيل الملفات المحددة في حلقة، بترتيب الفرز.

يُشغل مشغل الوسائط ملفات الصور والفيديوهات والموسيقى الموجودة في جهاز تخزين USB المتصل بمنفذ USB من النوع A على الشاشة (صفحة ٢٥).


لفتح قائمة Media Player (مشغل الوسائط)، اضغط على زر SOURCE (المصدر) في وحدة التحكم عن بعد وحدد [Media Player] (مشغل الوسائط).

ملاحظة: • وصل جهاز تخزين USB المخزنة عليه الملفات بمنفذ USB من النوع A في الشاشة.

- لا يقوم مشغل الوسائط بتدوير المحتوى تلقائيًا عند تغيير توجيه الشاشة من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي والعكس صحيح. يجب أن يتم إنشاء المحتوى نفس الاتجاه الذي يطابق الاتجاه المثبت للشاشة للعرض بشكل صحيح.
- يتم عرض قائمة مشغل الوسائط دائمًا في الاتجاه الأفقي.

قائمة Media Player (مشغل الوسائط)

يمكن استخدام هذه الوظيفة لعرض الصور (الصور الثابتة) وتشغيل ملفات الفيديو والموسيقى المخزنة في جهاز تخزين USB.



حدد نوع الملف الذي ترغب في تشغيله من بين [Photo] (صورة) و [Music] (موسيقى) و [Movie] (فيلم).

اختيار الملفات لتشغيل

- تشغيل ملف
- حدد ملف باستخدام أزرار ▲ و ▼ و ◀ و ▶ في وحدة التحكم عن بعد، ثم اضغط على الزر ▶.
- اضغط على زر || لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
- تشغيل ملفات متعددة
- ١. حدد عدة ملفات باستخدام الأزرار ▲ و ▼ و ◀ و ▶ على وحدة التحكم عن بعد.
- ٢. اضغط على الزر OK (موافق) على وحدة التحكم عن بعد لإضافة علامة اختيار بجوار كل ملف.
- ٣. يؤدي ذلك إلى حفظ الملفات كقائمة تشغيل في وحدة تخزين USB.
- **ملاحظة:** • يتم تشغيل الملفات المحددة بترتيب عرضهم في المجلد.
- يجب أن تحتوي أسماء الملفات على أحرف أبجدية رقمية فقط.

وظائف أخرى

- حدد  لعرض قائمة تشغيل الملفات. يمكنك أيضًا اختيار ملفات التشغيل من القائمة.
- أثناء تشغيل أحد الملفات، حدد  لعرض معلومات تتعلق بالملف المعروض.

وظائف أخرى

- حدد  لعرض قائمة تشغيل الملفات. يمكنك أيضًا اختيار ملفات التشغيل من القائمة.
- أثناء تشغيل أحد الملفات، حدد  لعرض معلومات تتعلق بالملف قيد التشغيل.
- **ملاحظة:** استخدم فقط وحدات تخزين USB كبيرة السعة.
- لا يمكننا ضمان دعم جميع وحدات تخزين USB كبيرة السعة المتوفرة تجاريًا.
- لا تستخدم لوحة توصيل USB.
- لا تستخدم وحدة تخزين USB متعددة الأقسام.
- يدعم منفذ USB من النوع A الخاص بالشاشة قدرة ٥ فولت/٥٠٠ مللي أمبير. عند استخدام جهاز USB بقدرة تزيد عن ٥٠٠ مللي أمبير، نوصي باستخدام محول التيار المتردد المرفق مع جهاز USB.
- عند توصيل جهاز USB تمت تهيئته بتنسيق FAT16 أو FAT32 على جهاز كمبيوتر، قد تظهر رسالة تطالبك بفحص جهاز USB وإصلاحه. إذا حدث ذلك، فعليك بتنفيذ خيار «Scan and fix» (فحص وإصلاح).

عمليات تشغيل الفيديو والموسيقى

- حدد الملفات باستخدام الأزرار  و  و  و  على وحدة التحكم عن بعد، واضغط على الزر  لبدء التشغيل.
- اضغط على زر  لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
- لإيقاف التشغيل مؤقتًا باستخدام قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، حدد .
- حدد  لاستكمال التشغيل.
- حدد  لبدء التقديم السريع للأمام.
- **FF32X، FF16X، FF8X، FF4X، FF2X** (الصوت لا يخرج.)
(لا يمكن تحديد FF32X سوى عند تشغيل ملف فيديو.)
- حدد  لبدء الرجوع السريع للخلف.
- **FB32X، FB16X، FB8X، FB4X، FB2X** (الصوت لا يخرج.)
(لا يمكن تحديد FB32X سوى عند تشغيل ملف فيديو.)
- حدد  أو اضغط على زر  بوحدة التحكم عن بعد للعودة إلى الملف السابق.
- حدد  أو اضغط على زر  بوحدة التحكم عن بعد للانتقال إلى الملف التالي.
- حدد  أو اضغط على زر  بوحدة التحكم عن بعد لإيقاف التشغيل.

تكرار التشغيل

يمكن ضبط إعداد التكرار لتشغيل الملف. يمكن تحديد الأوضاع التالية.

- إيقاف التكرار

- لا توجد ملفات محددة.
- يتم تشغيل جميع الملفات الموجودة في المجلد مرة واحدة، بترتيب الفرز.
- واحد أو أكثر من الملفات المحددة.
- يتم تشغيل أي ملفات قمت بفحصها مرة واحدة، بترتيب الفرز.

- تكرار ملف واحد

- يتم تشغيل ملف: يتم تشغيل الملف الحالي في حلقة.
- لا يتم تشغيل ملف: يتم تشغيل الملف المحدد في المجلد في حلقة.
- واحد أو أكثر من الملفات المحددة.
- يتم تشغيل الملف المحدد الأول بترتيب الفرز في حلقة.

- تكرار جميع الملفات

- لا توجد ملفات محددة.
- يتم تشغيل جميع الملفات الموجودة في الحلقة بترتيب الفرز.
- واحد أو أكثر من الملفات المحددة.
- يتم تشغيل الملفات المحددة في حلقة، بترتيب الفرز.

		FAT16 (بحد أقصى ٢ جيجابايت)، FAT32 (بحد أقصى ٤ جيجابايت)	نظام الملف المدعوم
		٩	الحد الأقصى لمستوى المجلد
		٩٩٧	الحد الأقصى لعدد الصور
Photo (وضع الصورة)			
الحد الأقصى لدقة الصورة (أفقياً × رأسياً)	الحد الأدنى لدقة الصورة (أفقياً × رأسياً)	تنسيق البيانات	امتداد الملف
٨,٦٤٠ × ١٥,٣٦٠ بكسل	٧٥ × ٧٥ بكسل	JPEG أساسي	JPE, JPG, JPEG
Music (وضع الموسيقى)			
الحد الأقصى لعدد القنوات	الحد الأقصى لمعدل البت	تنسيق البيانات	امتداد الملف
٢ قناة	٣٢٠ كيلوبت/ثانية	طبقة ٣ MPEG1/2 (MP3)	MP3
Movie (وضع الأفلام)			
فك تشفير الصوت مدعوم	فك تشفير الفيديو مدعوم	تنسيق الحاوية	
AAC, MP3, LPCM	MPEG4, MPEG2, MPEG1	MPG, MPEG	
AAC, MP3, LPCM	HEVC/H.265, H.264, MPEG2	TS	
AAC, MP3, LPCM	HEVC/H.265, H.264, H.263, MPEG4, MPEG2	MP4	
WMA 10 Pro, WMA 9	Windows Media Video 9, H.264	WMV	
الحد الأقصى لدقة الفيديو (أفقياً × رأسياً)	الحد الأقصى لمعدل بت الفيديو ^{٢*}	فك تشفير الفيديو	
١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل @ ٣٠ هرتز	٤٠ ميغابيت/ثانية	MPEG1	
١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل @ ٣٠ هرتز	٤٠ ميغابيت/ثانية	MPEG2	
١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل @ ٣٠ هرتز	٤٠ ميغابيت/ثانية	MPEG4	
١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل @ ٣٠ هرتز	٤٠ ميغابيت/ثانية	H.263	
٣٨٤٠ × ٢١٦٠ بكسل @ ٦٠ هرتز	١٣٥ ميغابيت/ثانية	H.264	
٣٨٤٠ × ٢١٦٠ بكسل @ ٦٠ هرتز	١٠٠ ميغابيت/ثانية	HEVC/H.265	
١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل @ ٣٠ هرتز	٤٠ ميغابيت/ثانية	Windows Media Video 9 (WMV3)	
الحد الأقصى لعدد القنوات	الحد الأقصى لمعدل بت الصوت ^{٢*}	فك تشفير الصوت	
١, ٥ قناة ^{١*}	١,٥ ميغابيت/ثانية	LPCM	
٢ قناة	٣٢٠ كيلوبت/ثانية	طبقة ٣ MPEG1/2 (MP3)	
١, ٥ قناة ^{١*}	٥٧٦ كيلوبت/ثانية AAC-LC: ٢٨٨ كيلوبت/ثانية HE-AAC v1: ٢٨٨ كيلوبت/ثانية HE-AAC v2: ١٤٤ كيلوبت/ثانية	AAC	
٢ قناة	٣٢٠ كيلوبت/ثانية	WMA 9 Standard	
٢ قناة	١٩٢ كيلوبت/ثانية	WMA 10 Pro M0	
١, ٥ قناة ^{١*}	٣٨٤ كيلوبت/ثانية	WMA 10 Pro M1	
١, ٥ قناة ^{١*}	٧٦٨ كيلوبت/ثانية	WMA 10 Pro M2	

*١: يُشغل بتحويل لأسفل إلى قناتين.

*٢: قد لا يعمل بسلاسة مع الحد الأقصى لمعدل بت الفيديو والصوت.

ملاحظة: في بعض الأحيان، قد لا يكون من الممكن تشغيل ملف فيديو حتى عند استيفاء الشروط المذكورة أعلاه.

وقد لا يتم تشغيل الملف بشكل صحيح بناءً على معدل البت.

لا يمكن تشغيل ملفات فيديو برنامج ضغط الوسائط وفكها حيث لا تدعمها الشاشة.

الفصل ٥ التشغيل المتقدم

يشمل هذا الفصل:


- ↳ «إنشاء جدول طاقة» في صفحة ٤٥
- ↳ «استخدام أوضاع الصورة» في صفحة ٤٦
- ↳ «مفاتيح تحكم إعدادات أمان وقفل الشاشة» في صفحة ٤٧
- ↳ «قفل أزرار وحدة التحكم» في صفحة ٤٨

إنشاء جدول طاقة

تسمح وظائف الجدول للشاشة بالتبديل التلقائي بين تشغيل الطاقة ووضع الاستعداد في أوقات مختلفة.

لبرمجة جدول زمني:


- أدخل قائمة [SCHEDULE] (الجدول) ضمن قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).
- أ. استخدم الزرين ▲/▼ على وحدة التحكم عن بعد لتحديد [Current Time settings] (إعدادات الوقت الحالي).
- ب. اضغط على زر OK (موافق) في وحدة التحكم عن بعد. اضغط على الزرين ◀ و ▶ على وحدة التحكم عن بعد للتنقل بين حقلَي الساعات والدقائق.
- ج. استخدم الزرين ▲/▼ على وحدة التحكم عن بعد لضبط الوقت.
- د. بعد ضبط الوقت، اضغط على الزر MENU (القائمة) على وحدة التحكم عن بعد.
- هـ. استخدم الزرين ▲/▼ على وحدة التحكم عن بعد لتحديد [Schedule settings] (إعدادات الجدول).




أ. اضغط على زر OK (موافق) في وحدة التحكم عن بعد. ضع المؤشر على [Power On] (تشغيل الطاقة) واضغط على الزر OK (موافق) في وحدة التحكم عن بعد لتمكين [Power On] (تشغيل الطاقة). اضغط على الزرين ◀ و ▶ على وحدة التحكم عن بعد للتنقل بين حقلَي الساعات والدقائق.

استخدم الزرين ▲/▼ على وحدة التحكم عن بعد لضبط الوقت.

تفعيل Power On (تشغيل الطاقة)




تعطيل Power On (تشغيل الطاقة)




ب. استخدم الزرين ◀ و ▶ على وحدة التحكم عن بعد لوضع المؤشر على [Power Off] (إيقاف الطاقة)، ثم اضغط على الزر OK (موافق) في وحدة التحكم عن بعد لتمكين [Power Off] (إيقاف الطاقة). اضغط على الزرين ◀ و ▶ على وحدة التحكم عن بعد للتنقل بين حقلَي الساعات والدقائق.

استخدم الزرين ▲/▼ على وحدة التحكم عن بعد لضبط الوقت.

تفعيل Power Off (إيقاف الطاقة)



تعطيل Power Off (إيقاف الطاقة)



د. بعد ضبط الجدول، اضغط على زر MENU (القائمة) على وحدة التحكم عن بعد للعودة إلى القائمة السابقة أو اضغط على زر EXIT (الخروج) لإغلاق قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).

استخدام أوضاع الصورة

توجد أوضاع مختلفة متاحة للصور. هذه الأوضاع تم تكوينها من أجل تطبيقات مختلفة كما هو موضح في جدول «أنواع وضع الصورة» أدناه.

لتغيير أوضاع الصورة:

في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، انتقل إلى [Video] (فيديو) <- [Picture Mode] (وضع الصورة)، أو اضغط على زر PICTURE (الصورة) على وحدة التحكم عن بعد لتحديد أحد الأوضاع.

HDR Video (فيديو HDR) <- Dynamic (ديناميكي) <- Standard (قياسي) <- Energy Savings (توفير الطاقة) <- Conferencing (وضع المؤتمرات) <- HighBright (وضع الإضاءة الشديدة) <- Custom (مخصص)

أنواع وضع الصورة

الغرض	Picture Mode (وضع الصورة)
إعداد فيديو بتنسيق HDR (لا يمكن تحديده سوى عند إدخال إشارة HDR)	HDR Video (فيديو HDR)
إعداد فيديو عالي التباين	Dynamic (ديناميكي)
إعداد فيديو قياسي	Standard (قياسي)
إعداد فيديو متوافق مع معيار Energy Star الدولي.	Energy Savings (توفير الطاقة)
إعداد فيديو مناسب لمؤتمرات الفيديو	Conferencing (وضع المؤتمرات)
إعداد فيديو مناسب للبيئات الأكثر إشراقًا	HighBright (وضع الإضاءة الشديدة)
إعدادات قابلة للتخصيص	Custom (مخصص)

مفاتيح تحكم إعدادات أمان وقفل الشاشة

في وضع التشغيل العادي، يمكن لأي شخص التحكم في الشاشة باستخدام وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم في الشاشة. تستطيع منع الاستخدام غير المصرح به والتغييرات في إعدادات الشاشة وذلك بتفعيل إعدادات الأمان والقفل.

فيما يلي وظائف القفل والأمان المدرجة في هذا القسم:

- قفل أزرار لوحة التحكم بالشاشة (راجع صفحة ٢٣)
- قفل أزرار وحدة التحكم عن بعد (راجع صفحة ٢٦)

قفل أزرار وحدة التحكم

تمنع إعدادات قفل الشاشة من أن تستجيب إلى الضغط على أزرار وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم في الشاشة. عند قفل أزرار وحدة التحكم عن بعد، يمكن تهيئة بعض الأزرار حتى تظل غير مغلقة. لا يتطلب قفل وفتح قفل أزرار وحدة التحكم عن بعد إلى إدخال كلمة المرور.

تعمل على قفل أزرار لوحة تحكم الشاشة

تحول [Key Lock Settings] (إعدادات قفل المفاتيح) دون التحكم في الشاشة باستخدام أزرار لوحة تحكم الشاشة.



1. في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، انتقل إلى [Setup] (إعدادات) < [Other settings] (إعدادات أخرى) وحدد [Key Lock Settings] (إعدادات قفل المفاتيح).
 2. حدد نطاق قفل المفاتيح.
 - **Off (إيقاف تشغيل):** تعمل جميع الأزرار بشكل طبيعي.
 - **Mode1 (الوضع 1):** لا يعمل سوى زر الطاقة وزر وظيفة التبديل بين إشارات الدخل فحسب.
 - **Mode2 (الوضع 2):** يتم قفل جميع الأزرار. (لا يمكن استخدام زر الطاقة سوى أثناء وضع الاستعداد فحسب).
- ملاحظة: يتم قفل الأزرار بعد 3 ثوانٍ من تحديد Mode1 (الوضع 1) أو Mode2 (الوضع 2).

إلغاء قفل أزرار التحكم في لوحة الشاشة

نَفَّذ ما يلي عندما تكون الشاشة في وضع التشغيل.

- قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة): لإزالة القفل واستعادة التشغيل العادي للأزرار، اضبط [Key Lock Settings] (إعدادات قفل المفاتيح) على [Off] (إيقاف) باستخدام وحدة التحكم عن بعد.
- أزرار الشاشة: لإزالة القفل واستعادة التشغيل العادي للأزرار، اضغط مع الاستمرار على زر MENU/EXIT (القائمة/الخروج) لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر.


قفل أزرار وحدة التحكم عن بعد

تحول [IR Lock Settings] (إعدادات قفل الأشعة تحت الحمراء) دون التحكم في الشاشة باستخدام وحدة التحكم عن بعد.



١. في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، انتقل إلى [Setup] (إعداد) -> [Other settings] (إعدادات أخرى) وحدد [IR Lock Settings] (إعدادات قفل الأشعة تحت الحمراء).

٢. حدد نطاق قفل المفاتيح.



- **Off (إيقاف تشغيل):** تعمل جميع الأزرار بشكل طبيعي.
 - **Mode1 (الوضع ١):** لا يعمل سوى زر POWER (الطاقة) وزر SOURCE (المصدر) فحسب.
 - **Mode2 (الوضع ٢):** يتم قفل جميع الأزرار. (لا يمكن استخدام زر الطاقة سوى أثناء وضع الاستعداد فحسب).
- ملاحظة: يتم قفل الأزرار بعد ٣ ثوانٍ من تحديد Mode1 (الوضع ١) أو Mode2 (الوضع ٢).

إلغاء قفل أزرار وحدة التحكم عن بعد

نقذ ما يلي عندما تكون الشاشة في وضع التشغيل.

- قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة): لإزالة القفل واستعادة التشغيل العادي للأزرار، اضبط [IR Lock Settings] (إعدادات قفل الأشعة تحت الحمراء) على [Off] (إيقاف) باستخدام أزرار الشاشة.
- وحدة التحكم عن بعد: لإزالة القفل واستعادة التشغيل العادي للأزرار، اضغط مع الاستمرار على زر EXIT (الخروج) لمدة ٥ ثوانٍ أو أكثر.



الفصل ٦ التحكم الخارجي

يشمل هذا الفصل:

- ↳ «التحكم في الشاشة عبر RS-232C» في صفحة ٥١
- ↳ «التحكم في الشاشة عبر شبكة الاتصال المحلية» في صفحة ٥٢
- ↳ «متصفح خادم HTTP» في صفحة ٥٣
- ↳ «الأوامر» في صفحة ٥٧

التوصيل بجهاز خارجي

هناك خياران لتوصيل جهاز خارجي للتحكم بالشاشة.

- واجهة RS-232C
- توصيل جهاز خارجي لطرف RS-232C بالشاشة.
- واجهة LAN (شبكة الاتصال المحلية)
- توصيل شبكة بمنفذ LAN الخاص بالشاشة باستخدام كبل LAN.

التحكم في الشاشة عبر RS-232C

يمكن التحكم في هذه الشاشة عن طريق توصيل جهاز كمبيوتر شخصي مزود بمنفذ RS-232C بمنفذ RS-232C الموجود في الشاشة باستخدام كبل RS-232C المتقاطع المتوفر تجاريًا. ويمكن إجراء العمليات التالية.


- تشغيل الشاشة أو إدخالها في وضع الاستعداد.
- التبديل بين إشارات الدخل.
- التبديل بين تشغيل وإيقاف كتم الصوت.

ملاحظة: اضبط [Control Interface] (واجهة التحكم) ضمن [Control Settings] (إعدادات التحكم) على [RS-232C] (صفحة ٧٥).

التوصيل

شاشة + كمبيوتر.

- أوقف تشغيل الشاشة والكمبيوتر قبل توصيل جهاز كمبيوتر بالشاشة.
- ابدأ أولاً بتشغيل الكمبيوتر، ثم قم بتشغيل الشاشة.
- استخدم أوامر التحكم للتحكم بالشاشة عبر الأوامر المرسل من كمبيوتر متصل بكبل RS-232C. يمكن العثور على تعليمات أوامر التحكم في قسم «الأوامر» ضمن فصل «التحكم الخارجي» في هذا الدليل أو في ملف «External_Control.pdf» (انظر «الملحق ب: مصادر خارجية» صفحة ٦٨).



ملاحظة: • إذا كان الكمبيوتر الذي لديك مزودًا فقط بمنفذ توصيل تسلسلي يشتمل على ٢٥ سناً، فإنه ينبغي توفير مهابئ منفذ تسلسلي مكون من ٢٥ سناً.

• يرجى الاتصال بالموزع لمزيد من التفاصيل.

• للاطلاع على توزيع السنون، راجع «توزيع السنون: دخل/خرج RS-232C».

تستخدم الشاشة خطوط TXD و RXD و GND للتحكم عبر RS-232C.


يجب استخدام كبل متقاطع متوفر تجاريًا (غير مرفق) للتحكم عبر RS-232C.

توزيع السنون

دخول/خروج RS-232C

رقم السن	الاسم
١	NC
٢	RXD
٣	TXD
٤	NC
٥	GND
٦	NC
٧	NC
٨	NC
٩	NC

مفخذ D-SUB ذو الـ ٩ دبابيس (جانبا الشاشة)



تستخدم الشاشة خطوط RXD و TXD و GND للتحكم عبر RS-232C.


التحكم في الشاشة عبر شبكة الاتصال المحلية

الشاشة مزودة بمفخذ LAN (RJ-45). يتيح لك توصيل الشاشة بالشبكة تلقي إشعارات البريد الإلكتروني عبر الشاشة والتحكم في الشاشة عن طريق جهاز كمبيوتر عبر الشبكة. لإجراء اتصال عبر LAN (شبكة الاتصال المحلية)، ينبغي عليك أن تحدد عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) للشاشة (صفحة ٧٥).

ستحصل الشاشة على عنوان IP تلقائياً عند الاتصال بشبكة DHCP.

ملاحظة: اضبط [Control Interface] (واجهة التحكم) ضمن [Control Settings] (إعدادات التحكم) على [LAN] (شبكة الاتصال المحلية) (صفحة ٧٥).

مثال على توصيل شبكة الاتصال المحلية



نظرة عامة

وصّل الشاشة بكيبل LAN المتوفر تجاريًا لتهيئة إعدادات LAN (شبكة الاتصال المحلية) باستخدام وظيفة خادم HTTP. تستخدم هذه الشاشة لغة «JavaScript» وملفات تعريف الارتباط، وينبغي ضبط المتصفح لقبول هذه الوظائف. راجع ملفات المساعدة الخاصة بمتصفح الويب لتغيير الإعدادات لاستخدام لغة «JavaScript» وملفات تعريف الارتباط.

للوصول إلى خادم HTTP، يرجى تشغيل متصفح الويب على جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة نفسها كشاشة، ثم قم بإدخال عنوان URL التالي في عنوان الويب:

Network Settings (إعدادات الشبكة)

<عنوان IP الخاص بالشاشة>: http//

ملاحظة: • يمكن تنزيل برنامج التحكم من موقعنا الإلكتروني.

- وفقًا للإعدادات الافتراضية، يتم ضبط عنوان IP الخاص بالشاشة تلقائيًا. بعد إعادة الضبط، يتم الحصول على عنوان IP تلقائيًا.
- اعتمادًا على بيئة الشبكة، قد تكون سرعة العرض والاستجابة للأوامر أو النقرات على الأزرار بطيئة، أو قد لا يتم التعرف على العمليات. وفي مثل هذه الحالة، ينبغي لك استشارة مسؤول الشبكة.
- قد لا تستجيب الشاشة في حالة الضغط المتكرر للأزرار المعروضة في المتصفح على فترات متقاربة. وفي مثل هذه الحالة، انتظر لحظات ثم أعد المحاولة مرة أخرى. وإذا كنت لا تزال غير قادر على الحصول على رد، فأوقف تشغيل الشاشة ثم أعد تشغيلها.
- في حالة عدم ظهور شاشة Network Settings (إعدادات الشبكة) الخاصة بالشاشة في متصفح الإنترنت، اضغط على مفتاحي «Ctrl+F» لتحديث متصفح الويب.
- للتحكم في الشاشة عبر شبكة الاتصال المحلية LAN، راجع ملف «External_Control.pdf» على موقعنا الإلكتروني (راجع «الملحق ب: مصادر خارجية» صفحة ٦٨). إذا لم تظهر الشاشة، فامسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح الويب.

إعدادات ما قبل الاستخدام

قم بتوصيل الشاشة بالشبكة من خلال كبل LAN المتوفر تجاريًا قبل بدء تشغيل المتصفح.

قد يتعذر التشغيل بمتصفح يستخدم خادم الوكيل، ويتوقف ذلك على نوع خادم الوكيل وطريقة الضبط، ورغم أن نوع الخادم الوكيل يشكل أحد العوامل في هذا الخصوص، فمن الممكن عدم عرض العناصر التي تم ضبطها بالفعل، وهذا يتوقف على مدى فعالية الذاكرة المؤقتة، وربما لا تظهر الإعدادات التي تمت تهيئتها من المتصفح في عملية التشغيل. ويوصى بعدم استخدام خادم البروكسي ما لم تتطلب بيئة الشبكة ذلك.

ضبط الشاشة باستخدام متصفح ويب

أدخل العنوان التالي لعرض HOME (الشاشة الرئيسية). انقر على الروابط الموجودة في العمود الأيسر على شاشة HOME (الشاشة الرئيسية) للوصول إلى شاشات الإعداد.


<عنوان IP الخاص بالشاشة>http://

كلمة مرور تسجيل الدخول الافتراضية هي «admin».

إعدادات قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) في عناصر تحكم الويب في الشاشة

يمكن ضبط الوظائف المتعلقة بالشبكة بطريقة مماثلة لضبط قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) باستخدام الروابط الموضحة أدناه.


INPUT SOURCE: HDMI1 Top

STATUS	 STATUS SYSTEM <table><tr><td>MODEL NAME</td><td>E758</td></tr><tr><td>SERIAL</td><td>XXXXXXXXXX</td></tr><tr><td>FIRMWARE VERSION</td><td>Vx.x.x / Vx.x.x</td></tr><tr><td>LOCAL TIME</td><td>WWW MMM DD XX:XX:XX 20YY</td></tr><tr><td>UPTIME</td><td>XXh XXm XXs</td></tr></table> NETWORK <table><tr><td>IP ADDRESS</td><td>192.168.0.10</td></tr><tr><td>SUBNET MASK</td><td>255.255.255.0</td></tr><tr><td>DEFAULT GATEWAY</td><td>0.0.0.0</td></tr><tr><td>DNS PRIMARY</td><td>0.0.0.0</td></tr><tr><td>DNS SECONDARY</td><td>0.0.0.0</td></tr><tr><td>MAC Address</td><td>XX:XX:XX:XX:XX:XX</td></tr></table>	MODEL NAME	E758	SERIAL	XXXXXXXXXX	FIRMWARE VERSION	Vx.x.x / Vx.x.x	LOCAL TIME	WWW MMM DD XX:XX:XX 20YY	UPTIME	XXh XXm XXs	IP ADDRESS	192.168.0.10	SUBNET MASK	255.255.255.0	DEFAULT GATEWAY	0.0.0.0	DNS PRIMARY	0.0.0.0	DNS SECONDARY	0.0.0.0	MAC Address	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MODEL NAME		E758																					
SERIAL		XXXXXXXXXX																					
FIRMWARE VERSION		Vx.x.x / Vx.x.x																					
LOCAL TIME		WWW MMM DD XX:XX:XX 20YY																					
UPTIME		XXh XXm XXs																					
IP ADDRESS		192.168.0.10																					
SUBNET MASK		255.255.255.0																					
DEFAULT GATEWAY		0.0.0.0																					
DNS PRIMARY		0.0.0.0																					
DNS SECONDARY		0.0.0.0																					
MAC Address		XX:XX:XX:XX:XX:XX																					
OVERVIEW																							
PROTOCOL																							
TCP																							
ROOMVIEW																							
CRESTRON CONTROL																							
AMX																							
NAME																							
NETWORK																							
SYSTEM																							
LOGOUT																							

انقر على «NETWORK» (الشبكة) في العمود الأيسر على شاشة HOME (الشاشة الرئيسية) للدخول إلى شاشة الإعداد.

INPUT SOURCE: HDMI Top

STATUS
PROTOCOL
TCP
ROOMVIEW
CRESTRON CONTROL
AMX
NAME
NETWORK
SYSTEM
LOGOUT



NETWORK SETTINGS

INTERFACE

DHCP	Off
IP ADDRESS	192.168.0.10
SUBNET MASK	255.255.255.0
DEFAULT GATEWAY	0.0.0.0
DNS PRIMARY	0.0.0.0
DNS SECONDARY	0.0.0.0

DHCP	حدّد إحدى الطرق لتعيين IP ADDRESS (عنوان IP) Off (إيقاف تشغيل): لضبط إعدادات الشبكة الثابتة. On (تشغيل): للحصول على إعدادات الشبكة من خادم DHCP الموجود على الشبكة. Manual DNS (خادم اسم المجال يدوي): للحصول على إعدادات الشبكة من خادم DHCP الموجود على الشبكة، ولكن مع ضبط خادم اسم المجال (DNS) يدوياً. ملاحظة: إذا واجهت أي مشكلة في الاتصال، فاستشر مسؤول الشبكة على الفور.
IP ADDRESS (عنوان IP)	اضبط عنوان IP الخاص بالشاشة المتصلة بالشبكة عند تحديد خيار [Off] (إيقاف) لوضع [DHCP].
SUBNET MASK (قناع الشبكة الفرعية)	اضبط قناع الشبكة الفرعية للشبكة التي تتصل بها الشاشة في حال تحديد [Off] (إيقاف) للإعداد [DHCP].
DEFAULT GATEWAY (البوابة الافتراضية)	اضبط البوابة الافتراضية للشبكة التي تتصل بها الشاشة في حال تحديد [Off] (إيقاف) للإعداد [DHCP]. أدخل الرقم بتنسيق [0.0.0.0] (0,0,0,0) لحذف الإعداد.
DNS PRIMARY (خادم اسم المجال الرئيسي)	أدخل عنوان IP الخاص بخادم DNS الأساسي للشبكة المتصلة بالشاشة. ملاحظة: أدخل الرقم بتنسيق [0.0.0.0] (0,0,0,0) لحذف الإعداد.
DNS SECONDARY (خادم اسم المجال الثانوي)	أدخل عنوان IP الخاص بخادم DNS الثانوي للشبكة المتصلة بالشاشة. ملاحظة: أدخل الرقم بتنسيق [0.0.0.0] (0,0,0,0) لحذف الإعداد.

إعدادات ROOMVIEW

انقر فوق ROOMVIEW في العمود الأيسر أسفل HOME (الصفحة الرئيسية). تدعم الشاشة تقنية ROOMVIEW من شركة Crestron، مما يسمح بإدارة العديد من الأجهزة المتصلة بالشبكة والتحكم فيها من خلال جهاز الكمبيوتر أو جهاز التحكم.

ROOMVIEW	يتيح تمكين أو تعطيل التحكم من خلال جهاز الكمبيوتر.
PORT	يتيح تعيين منفذ Crestron المستخدم لاتصالات شبكة الإيثرنت.

للحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.crestron.com>

إعدادات CRESTRON CONTROL

انقر فوق CRESTRON CONTROL في العمود الأيسر أسفل HOME (الصفحة الرئيسية).

يُتيح تمكين أو تعطيل التحكم من خلال جهاز التحكم.	CRESTRON CONTROL
تعيين عنوان IP الخاص بخادم CRESTRON.	CONTROLLER IP ADDRESS
تعيين معرف IP الخاص بخادم CRESTRON.	IP ID
يُتيح تعيين منفذ Crestron المستخدم لاتصالات شبكة الإنترنت.	PORT

تلميح: تكون إعدادات CRESTRON CONTROL مطلوبة عند استخدام تقنية Crestron's ROOMVIEW فقط. للحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.crestron.com>

إعدادات AMX

انقر على «AMX» في العمود الأيسر على شاشة HOME (الشاشة الرئيسية) للدخول إلى شاشة الإعداد.

في حال توصيل الشاشة بشبكة تدعم نظام التحكم NetLinx بواسطة AMX، يعمل هذا الإعداد على تمكين أو تعطيل وظيفة إرسال إشارة إلى النظام من خلال AMX Device Discovery.	AMX BEACON (إشارة AMX)
---	---------------------------

ملاحظة: عند استخدام جهاز يدعم جهاز AMX Device Discovery، يتعرف نظام التحكم AMX NetLinx بأكمله على الجهاز ويعمل على تنزيل الطراز المناسب من Device Discovery من أحد خوادم AMX.

يسمح توصيل الشاشة بجهاز كمبيوتر عبر RS-232C أو بشبكة عبر شبكة LAN بنقل الأوامر إلى الشاشة، مما يوفر التحكم عن بعد في الشاشة من جهاز متصل. يمكن العثور على التعليمات الخاصة بتنسيق كل أمر في ملف «External_Control.pdf» على موقعنا الإلكتروني (انظر «الملحق ب: مصادر خارجية» صفحة ٦٨).

واجهة RS-232C

العنصر	التفاصيل
PROTOCOL (بروتوكول)	RS-232C
BAUD RATE (معدل البود)	٩٦٠٠ [bps] (بت في الثانية)
DATA LENGTH (طول البيانات)	٨ [bits] (بت)
PARITY (التماثل)	NONE (لا يوجد)
STOP BIT (بت التوقف)	١ [bit] (بت)
FLOW CONTROL (التحكم في التدفق)	NONE (لا يوجد)

واجهة LAN (شبكة الاتصال المحلية)

العنصر	التفاصيل
PROTOCOL (بروتوكول)	TCP
PORT NUMBER (رقم المنفذ)	٧١٤٢
COMMUNICATION SPEED (سرعة الاتصال)	الإعداد التلقائي (١٠/١٠٠ ميجابت/ثانية)

الفصل ٧ استكشاف الأعطال وإصلاحها


يشمل هذا الفصل:

- « عند حدوث مشكلة في الشاشة... » في صفحة ٥٩
- « الشاشة لا تعرض أي شيء... » في صفحة ٥٩
- « الصورة غير معروضة على نحوٍ سليم... » في صفحة ٦٠
- « يتم عرض شاشة تعليمات أو تنبيه... » في صفحة ٦١
- « أعطال أخرى (عند التوصيل بجهاز كمبيوتر) » في صفحة ٦١
- « أعطال أخرى (وحدة التحكم عن بعد، السماعات) » في صفحة ٦١
- « أعطال أخرى (عند التوصيل عبر RS-232C أو شبكة الاتصال المحلية LAN) » في صفحة ٦٢
- « عند استخدام مشغل وسائط » في صفحة ٦٢
- « عند استخدام جهاز فيديو » في صفحة ٦٢

عند حدوث مشكلة في الشاشة...


في مثل هذه الحالة، راجع ما يلي.

الشاشة لا تعرض أي شيء...


صفحات مرجعية	السبب والحل	الحالة	العطل
ص. ١٢	تحقق من توصيل كبل الطاقة على نحو سليم. استخدم جهازًا آخر للتحقق من إمداد المأخذ بالطاقة على نحو سليم.	مؤشر الطاقة مطفأ في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، [Setup] (إعدادات) < [Other Settings] (إعدادات أخرى) < [LED Indicator] (مؤشر LED) مضبوط على [On] (تشغيل)	لا يظهر أي شيء معروض على الشاشة.
ص. ٢٣	ربما تم اختيار منفذ لا يوجد دخل إشارة له. اضغط على زر التبديل بين إشارات الدخل لاختيار منفذ دخل مختلف.	يضيء مؤشر الطاقة باللون الأزرق	
ص. ٣٩	اعرض قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) وتحقق من الإعدادات التالية.		
ص. ٧١	● في حال عدم ظهور قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، فقد يعني ذلك تعطل الشاشة. اتصل بالمورد الذي تتعامل معه.		
ص. ٢٩	● في حال عدم عرض الصورة بعد ضبط [Backlight / Brightness] (الإضاءة الخلفية / السطوع) و [Contrast] (التباين) في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، تحقق من أن الجهاز المتصل يعمل على نحو سليم. إذا كانت الشاشة متصلة بجهاز كمبيوتر، فتتحقق من تردد إشارة الخرج ودقتها ونوعها على الكمبيوتر.		
ص. ٢٦، ص. ٣٤	تنتقل الشاشة تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد وقت مضبوط مسبقًا من فقدان إشارة الفيديو. اضغط على زر الطاقة بوحدة التحكم عن بعد، أو زر الطاقة  الموجود على الشاشة.	يضيء مؤشر الطاقة بلون آخر غير الأزرق أو أنه يومض.	
ص. ٢٨	تحقق من توصيل كبل الإشارة على نحو سليم بمنافذ الدخل والخرج الخاصة بالشاشة والجهاز المتصل.		
ص. ٢٩	تحقق من توصيل مهابئ الطاقة على نحو سليم. تحقق من تشغيل الكمبيوتر أو جهاز الفيديو المتصل.		
	ينبغي استبدال لوحة LCD. اتصل بالمورد الذي تتعامل معه.	تحوّلت الشاشة التي كانت تعرض الصورة على نحو سليم إلى اللون الأسود أو بدأت في الوميض أو لم تعد تعرض أي شيء.*	اختفت الصورة من على الشاشة.

* ربما انتهى العمر الافتراضي للإضاءة الخلفية المستخدمة في الشاشة.

تحقق من HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي): يهدف نظام HDCP إلى منع النسخ غير القانوني لبيانات الفيديو التي يتم إرسالها عبر إشارة رقمية. إذا لم تتمكن من مشاهدة المادة عبر منافذ الدخل الرقمي، فهذا لا يعني بالضرورة أن الشاشة لا تعمل على النحو الصحيح. ونظرًا لتطبيق نظام HDCP، قد يكون المحتوى في بعض الحالات محميًا بموجب نظام HDCP وربما لا يتم عرضه حسب قرار/نية مطبقي نظام HDCP (شركة Digital Content Protection, LLC).

العتل	السبب والحل	صفحات مرجعية
تظهر نقاط سوداء (نقاط غير مضاءة) أو نقاط ساطعة (نقاط مضاءة دائماً) على الشاشة. سطوع الصورة ليس متساوياً. يظهر ظل خطوط رأسية رفيعة على الشاشة. يظهر تموج عند عرض أنماط مفصلة. لا تبدو الألوان صحيحة حسب زاوية المشاهدة. تتغير حالة العرض على الشاشة تدريجياً.	يرجع هذا إلى خصائص لوحات LCD ولا يعد عطلاً. قد يحدث هذا بناءً على المحتوى المعروض. يرجع هذا إلى خصائص لوحات LCD ولا يعد عطلاً. قد يحدث هذا بناءً على المحتوى المعروض. يرجع هذا إلى خصائص لوحات LCD ولا يعد عطلاً. قد يحدث هذا عند عرض أنماط مفصلة. يرجع هذا إلى خصائص لوحات LCD ولا يعد عطلاً. قد تختلف درجة اللون إلى حد كبير حسب زاوية المشاهدة (الزاوية التي تتم مشاهدة الشاشة منها). تتغير حالة العرض تدريجياً أثناء استخدام الشاشة. قد تؤثر درجة الحرارة المحيطة أيضاً على حالة العرض. يرجع هذا إلى خصائص لوحات LCD ولا يعد عطلاً.	ص. ٦٥، ٦٦ ص. ١٣
بعد تغيير الشاشة المعروضة، تظل صورة الشاشة السابقة ظاهرة بدرجة بسيطة.	عند عرض الصورة الثابتة نفسها لفترة طويلة، قد تحدث ظاهرة ثبات الصورة. يمكنك الضغط على زر POWER (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد أو زر  على الشاشة لإدخال الشاشة في وضع الاستعداد، أو يمكنك عرض صور متغيرة لمدة يوم تقريباً حتى يختفي أثر ثبات الصورة على نحو طبيعي. في حال عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة للغاية، قد لا يختفي أثر ثبات الصورة. ولا يُعد هذا عطلاً بالشاشة. يوصى بإيقاف تشغيل الشاشة في حال عدم استخدامها.	ص. ٣٩ ص. ٧١
لا يتم عرض الألوان على نحو سليم.	اعرض قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) وتحقق من الإعدادات التالية. ● في حال عدم عرض قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) على نحو سليم، فقد يشير ذلك إلى تعطل الشاشة. اتصل بالموارد الذي تتعامل معه. ● في حال عرض قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) على نحو سليم، يشير ذلك إلى عدم تعطل الشاشة. حدد [Color] (اللون) واضبط الألوان حسب الحاجة، أو نفذ [Reset Video] [Settings] (إعادة ضبط إعدادات الفيديو) ضمن إعدادات [Video] (الفيديو) لإعادة الإعدادات إلى قيمها الافتراضية. ● في حال عرض قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) على نحو سليم وعدم ظهور شاشة الكمبيوتر بشكل صحيح بعد تنفيذ [Reset Video Settings] (إعادة ضبط إعدادات الفيديو) ضمن [Video] (الفيديو)، عندئذٍ تحقق من الاتصال بالكمبيوتر وكذلك من إعداد تردد إشارة الخرج ودقتها ونوعها على الكمبيوتر.	ص. ٧١ ص. ٧١ ص. ٢٨ ص. ٦٤
الصورة غير معروضة على نحو سليم (مشاكل أخرى غير المذكورة أعلاه) أو تشغيل الفيديو ينقطع لبعض لحظات.	قد تتخضع جودة الصورة أو قد ينقطع تشغيل الفيديو في حال استخدام جهاز إرسال/استقبال أو مُقسّم أو كبل طويل. استبدل الكبل الذي تستخدمه بكبل محمي، أو وصل الجهاز الخارجي بالشاشة مباشرة دون استخدام جهاز إرسال/استقبال أو مُقسّم. في حال استخدام وصلة تمديد كبل ذات أزواج سلك مجدولة، تأكد من أنها تدعم الكبلات المحمية. قد يظهر تشويشاً أيضاً على الشاشة أو قد ينقطع تشغيل الفيديو حسب بيئة الاستخدام والكبل المستخدم.	ص. ٣٩
يتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً.	اعرض قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) وتحقق من الإعدادات التالية. ● في حال عدم عرض قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) على نحو سليم، فقد يشير ذلك إلى تعطل الشاشة. اتصل بالموارد الذي تتعامل معه. ● في حال انقطاع تشغيل الفيديو أثناء استقبال دخل إشارة HDMI بدقة ٢١٦٠ x ٣٨٤٠ أو ٤٠٩٦ x ٢١٦٠، عندئذٍ استخدم كبل HDMI يدعم 4K.	ص. ٧٣ ص. ٧٧
لا تعمل الشاشة وفقاً لوظيفة الجدول الزمني.	تحقق من الإعداد في [Setup] (إعداد) <- [Power save settings] (إعدادات توفير الطاقة) <- [Auto Power Down] (إيقاف التشغيل تلقائياً). اضبط الإعداد [CEC] ضمن [Setup] (إعداد) <- [HDMI Settings] (إعدادات HDMI) على [Off] (إيقاف). تحقق من الإعداد في [Schedule] (الجدول) <- [Sleep Timer] (موقت إيقاف التشغيل). تحقق من الإعداد في [Schedule] (الجدول) <- [Current Time settings] (إعدادات الوقت الحالي). قم بتمكين [Power On] (تشغيل الطاقة) ضمن [Schedule] (الجدول) <- [Schedule settings] (إعدادات الجدول). قم بتمكين [Power Off] (إيقاف الطاقة) ضمن [Schedule] (الجدول) <- [Schedule settings] (إعدادات الجدول).	ص. ٧٧
انقطع العرض على الشاشة.	قد ينقطع العرض على الشاشة عند تشغيل الطاقة أو عند تغيير الإعدادات. ولا يُعد هذا عطلاً بالشاشة.	

يتم عرض شاشة تعليمات أو تنبيه...

العتل	السبب	الحل	صفحات مرجعية
<p>يتم عرض رسالة تنبيه على الشاشة*1</p> 	ربما لم يتم توصيل كبل الإشارة على نحو سليم بمنفذ الدخول أو الخرج الخاصة بالشاشة أو الكمبيوتر.	وصّل كبل الإشارة على نحو سليم بمنفذ الدخول والخرج الخاصة بالشاشة والكمبيوتر.	ص. ٢٨
	ربما تم تبديل دخل HDMI.	اضبط الإعداد [CEC] ضمن [Setup] (إعداد) <- [HDMI Settings] (إعدادات HDMI) على [Off] (إيقاف).	ص. ٧٣
	قد يكون كبل الإشارة تالفاً.	تأكد من عدم تلف كبل الإشارة.	
	ربما تم إيقاف تشغيل الكمبيوتر.	تحقق من تشغيل الكمبيوتر.	
<p>Out of Range</p>	ربما تم إدخال إشارة غير مناسبة إلى الشاشة.	حرك الماوس أو اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح.	ص. ٦٤
	ربما تم إدخال إشارة ذات دقة أعلى من الدقة التي تدعمها الشاشة.	عليك بتغيير تردد إشارة الدخول أو دقة جهاز الكمبيوتر.	ص. ٦٤
		عليك بتغيير تردد إشارة الدخول أو دقة جهاز الكمبيوتر.	ص. ٦٤
يتم عرض تحذير خاص بدرجة الحرارة على الشاشة.	تتجاوز درجة الحرارة المحيطة درجة الحرارة المطلوبة لضمان التشغيل السليم.	عليك بإيقاف تشغيل الشاشة؛ نظراً لأن هذه المشكلة قد تتسبب في حدوث عطل بها.	ص. ٧٤

* ١ اعتماداً على الكمبيوتر، قد لا يتم إخراج إشارة مناسبة فور تغيير الدقة أو التردد، وقد يتم عرض هذا التنبيه لفترة وجيزة. في مثل هذه الحالة، انتظر قليلاً. وإذا عادت شاشة العرض إلى وضعها الطبيعي، فهذا يعني أن إشارة الدخول مناسبة.

أعطال أخرى (عند التوصيل بجهاز كمبيوتر)

العتل	السبب	الحل
لا يمكنني تغيير الدقة أو عدد الألوان / الدقة أو عدد الألوان ثابت.	في بعض الأحيان، يتعذر إدخال الإشارة وإخراجها.	أعد تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.
	ربما لم يتعرف نظام التشغيل على برنامج تشغيل بطاقة الفيديو على نحو سليم.	أعد تثبيت برنامج تشغيل بطاقة الفيديو. لمزيد من المعلومات حول إجراء إعادة التثبيت، راجع دليل الكمبيوتر أو خدمة الدعم الخاصة بالكمبيوتر.

أعطال أخرى (وحدة التحكم عن بعد، السماعات)

العتل	السبب والحل	صفحات مرجعية
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> قد تكون البطاريات فارغة. تحقق من إدخال البطاريات بشكل صحيح (تحقق من موضع الجانبين + و -). يمكن ضبط [IR Lock Settings] (إعدادات قفل الأشعة تحت الحمراء) على [Mode 1] (الوضع ١) أو [Mode 2] (الوضع ٢). 	ص. ١١، ص. ٧٤
يتم عرض الفيديو ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيل كبل الصوت على نحو سليم. تحقق أيضاً من عدم ضبط توازن الصوت بالكامل على جانب واحد فقط. وإذا كان التوازن مضبوطاً على جانب واحد فقط، فاضبطه على المركز. ربما تم كتم الصوت. اضغط على زر MUTE في وحدة التحكم عن بعد أو الوحدة الرئيسية، وتحقق من إخراج الصوت. ربما تم ضبط مستوى الصوت على أدنى مستوى. اضبط مستوى الصوت باستخدام الزرين + و- في الوحدة الرئيسية أو الزرين VOL + و- في وحدة التحكم عن بعد. 	ص. ٢٤، ص. ٢٦، ص. ٧٢

أعطال أخرى (عند التوصيل عبر RS-232C أو شبكة الاتصال المحلية LAN)

صفحات مرجعية	السبب والحل	العطل
ص. ٥١	تحقق من توصيل كبل RS-232C المتقاطع على نحو سليم.	التحكم عبر RS-232C غير متاح.
ص. ٥٢	تحقق من توصيل كبل شبكة الاتصال المحلية LAN (من الفئة Cat. ٥ أو فئة أعلى) على نحو سليم.	التحكم عبر LAN (شبكة الاتصال المحلية) غير متاح.
ص. ٥٢	تحقق من ضبط إعدادات الشبكة على نحو سليم.	

عند استخدام مشغل وسائط

صفحات مرجعية	السبب والحل	العطل
ص. ٣٢	يرجى التحقق من توصيل جهاز تخزين USB بمنفذ USB على نحو سليم.	لا تتعرف وظيفة Media Player (مشغل الوسائط) على جهاز تخزين USB.

عند استخدام جهاز فيديو

صفحات مرجعية	السبب والحل	العطل
ص. ٢٨	تأكد من توصيل الجهاز الخارجي (مشغل الفيديو أو غير ذلك) وتشغيله على نحو سليم. لمزيد من المعلومات، راجع دليل الجهاز الخارجي.	لا توجد صورة ولا صوت.
	قد تكون وظيفة إدارة الطاقة في الشاشة قيد التشغيل. تحقق من أن الجهاز الخارجي يعمل (قيد التشغيل).	
ص. ٧١	اضبط إعداد [Color] (اللون).	لا يوجد لون أو أن الألوان غير طبيعية.

يشمل هذا الفصل:

↔ «قائمة الإشارات المتوافقة» في صفحة ٦٤

↔ «E758» في صفحة ٦٥

↔ «E858» في صفحة ٦٦

قائمة الإشارات المتوافقة

التعليقات	VGA (YPbPr)	VGA (RGB)	HDMI			تردد المسح		الدقة	اسم إشارة الدخل
			MODE2 (الوضع ٢)	MODE1 (الوضع ١)	MODE0 (الوضع ٠)	التردد الرأسي	التردد الأفقي		
	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٣١,٥ كيلو هرتز	٤٨٠ × ٦٤٠	VGA
	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٣٧,٩ كيلو هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	SVGA
	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٤٨,٤ كيلو هرتز	٧٦٨ × ١٠٢٤	XGA
	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٤٥,٠ كيلو هرتز	٧٢٠ × ١٢٨٠	HD
	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٤٩,٧ كيلو هرتز	٨٠٠ × ١٢٨٠	WXGA
	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٦٤,٠ كيلو هرتز	١٠٢٤ × ١٢٨٠	SXGA
	لا	لا	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٤٧,٧ كيلو هرتز	٧٦٨ × ١٣٦٦	WXGA
	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٦٥,٣ كيلو هرتز	١٠٥٠ × ١٤٠٠	+SXGA
	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٥٥,٩ كيلو هرتز	٩٠٠ × ١٤٤٠	+WXGA
	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٧٥,٠ كيلو هرتز	١٢٠٠ × ١٦٠٠	UXGA
	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٦٥,٣ كيلو هرتز	١٠٥٠ × ١٦٨٠	+WSXGA
	لا	نعم	لا	لا	نعم	٦٠ هرتز	٦٧,٥ كيلو هرتز	١٠٨٠ × ١٩٢٠	دقة عالية كاملة
	لا	لا	نعم	نعم	لا	٦٠ هرتز	٩٨,٧ كيلو هرتز	١٦٠٠ × ٢٥٦٠	WQXGA
	لا	لا	نعم	نعم	لا	٢٤ هرتز	٥٤,٠ كيلو هرتز	٢١٦٠ × ٣٨٤٠	٤K
	لا	لا	نعم	نعم	لا	٢٥ هرتز	٥٦,٣ كيلو هرتز	٢١٦٠ × ٣٨٤٠	
	لا	لا	نعم	نعم	لا	٣٠ هرتز	٦٧,٥ كيلو هرتز	٢١٦٠ × ٣٨٤٠	
	لا	لا	نعم	لا	لا	٥٠ هرتز	١١٢,٥ كيلو هرتز	٢١٦٠ × ٣٨٤٠	
الدقة الموصى بها	لا	لا	نعم	لا	لا	٦٠ هرتز	١٣٥,٠ كيلو هرتز	٢١٦٠ × ٣٨٤٠	
صورة مضغوطة	لا	لا	نعم	نعم	لا	٢٤ هرتز	٥٤,٠ كيلو هرتز	٢١٦٠ × ٤٠٩٦	
صورة مضغوطة	لا	لا	نعم	لا	لا	٢٥ هرتز	٥٦,٣ كيلو هرتز	٢١٦٠ × ٤٠٩٦	
صورة مضغوطة	لا	لا	نعم	لا	لا	٣٠ هرتز	٦٧,٥ كيلو هرتز	٢١٦٠ × ٤٠٩٦	
صورة مضغوطة	لا	لا	نعم	لا	لا	٥٠ هرتز	١١٢,٥ كيلو هرتز	٢١٦٠ × ٤٠٩٦	
صورة مضغوطة	لا	لا	نعم	لا	لا	٦٠ هرتز	١٣٥,٠ كيلو هرتز	٢١٦٠ × ٤٠٩٦	
	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	٢٤ هرتز	٢٧,٠ كيلو هرتز	١٠٨٠ × ١٩٢٠	(١٠٨٠p) HDTV
	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	٢٥ هرتز	٢٨,١ كيلو هرتز	١٠٨٠ × ١٩٢٠	
	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	٣٠ هرتز	٣٣,٨ كيلو هرتز	١٠٨٠ × ١٩٢٠	
	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	٥٠ هرتز	٥٦,٣ كيلو هرتز	١٠٨٠ × ١٩٢٠	
	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٦٧,٥ كيلو هرتز	١٠٨٠ × ١٩٢٠	
	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	٥٠ هرتز	٢٨,١ كيلو هرتز	١٠٨٠ × ١٩٢٠ (تداخل)	(١٠٨٠i) HDTV
	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٣٣,٨ كيلو هرتز	١٠٨٠ × ١٩٢٠ (تداخل)	
	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	٥٠ هرتز	٣٧,٥ كيلو هرتز	٧٢٠ × ١٢٨٠	(٧٢٠p) HDTV
	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٤٥,٠ كيلو هرتز	٧٢٠ × ١٢٨٠	
	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	٥٠ هرتز	٣١,٣ كيلو هرتز	٥٧٦ × ٧٢٠	(٥٧٦p) SDTV
	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	٣١,٥ كيلو هرتز	٤٨٠ × ٧٢٠	(٤٨٠p) SDTV
	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	٥٠ هرتز	١٥,٦ كيلو هرتز	٥٧٦ × ٧٢٠ (تداخل)	(٥٧٦i) SDTV
	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	٦٠ هرتز	١٥,٧ كيلو هرتز	٤٨٠ × ٧٢٠ (تداخل)	(٤٨٠i) SDTV

- ملاحظة: اعتمادًا على دقة إشارة الدخل، قد تبدو الأحرف غير واضحة أو قد تكون الأشكال مشوهة.
- قد لا تظهر الصورة بشكل صحيح، وهذا يعتمد على بطاقة الفيديو أو برنامج التشغيل المستخدم.

الحجم (حجم الشاشة)	٧٥ بوصة/ ١٨٩,٢٧ سم قطري		
نوع شاشة LCD	شاشة TFT LCD بمصفوفة ألوان نشطة		
مقاس العرض	١٦٤٩,٦٦ x ٩٢٧,٩٤ مم		
الدقة	٢١٦٠ x ٣٨٤٠		
درجة البكسل	٠,٤٣٠ مم		
اللون	أكثر من ١٠.٧٣ مليون لون		
درجة السطوع	٣٥٠ شمعة/متر ^٢		
نسبة التباين	١٢٠٠:١		
زاوية المشاهدة	٥٨٩ عندما يكون نطاق التباين < ١٠		
التردد	التردد الأفقي	٣١ - ٨٣ كيلوهرتز (دخل تناظري) ١٥,٧٣٤/١٥,٦٢٥ كيلوهرتز, ٣١ - ١٣٦ كيلوهرتز (دخل رقمي)	
	التردد الرأسي	٢٤ هرتز, ٣٠ هرتز, ٥٠ هرتز, ٦٠ هرتز, ٧٠ هرتز, ٧٥ هرتز (دخل تناظري) ١٣,٥ ميغاهرتز, ٢٥ ميغاهرتز - ١٦٢ ميغاهرتز (دخل تناظري) ٢٥ ميغاهرتز - ٦٠٠ ميغاهرتز (دخل رقمي)	
ساعة البكسل			
منافذ الدخل	VGA (RGB) ١٥ دبائيس	منفذ D-sub ذو ١٥ دبائيس	إشارة RGB التناظرية
	VGA (YpPr) ١٥ دبائيس	منفذ D-sub ذو ١٥ دبائيس	إشارة الفيديو المكون
	HDMI	مقيس صغير Ø ٣,٥	إشارة الفيديو المركب
	HDMI	منفذ HDMI	رقمي YUV رقمي RGB
منافذ الصوت	مقيس استريو صغير Ø ٣,٥ مم	منفذ HDMI	إشارة الصوت التناظرية
	مقيس استريو صغير Ø ٣,٥ مم	منفذ S/PDIF	إشارة الصوت التناظرية
	منفذ HDMI (ARC)		إشارة الصوت الرقمية
			إشارة الصوت الرقمية
منافذ التحكم	RS-232C	LAN	
منفذ USB	منفذ USB من النوع A	منفذ USB من النوع C	
بيئة التشغيل	درجة الحرارة	٢٠ - ٤٠ درجة مئوية / ٣٢ - ١٠٤ درجة فهرنهايت	
	الرطوبة	٢٠ - ٨٠٪ (بدون تكاثف)	
بيئة التخزين	معدل الارتفاع	٣٠٠٠ - ٠ متر	
	درجة الحرارة	٢٠ - ٦٠ درجة مئوية / -٤ - ١٤٠ درجة فهرنهايت	
الإمداد بالطاقة	الرطوبة	١٠ - ٩٠٪ (بدون تكاثف)	
	دخول الطاقة	تيار متردد ١٠٠ - ٢٤٠ فولت, ٦٠/٥٠ هرتز	
	تيار الدخل	٢.٨ - ١.٢ أمبير	
	الاستهلاك	التشغيل الكامل	٢٥٠ واط (قيمة قياسية)
الأبعاد*	أثناء وضع توفير الطاقة (مؤشر LED يومض باللون الأحمر)	٢٠٠ واط أو أقل	
	أثناء وضع الاستعداد (مؤشر LED يضيء باللون الأحمر)	٠,٥ واط أو أقل	
الوزن	١٦٨٢,٣ (عرض) x ٩٦١,١ (ارتفاع) x ٨٨,٤ (عمق) مم / ٦٦,٢٣ (عرض) x ٣٧,٨٤ (ارتفاع) x ٣,٤٨ (عمق) بوصة (مع مقبض)		
واجهة التثبيت	١٦٨٢,٣ (عرض) x ٩٦١,١ (ارتفاع) x ٨٣,٢ (عمق) مم / ٦٦,٢٣ (عرض) x ٣٧,٨٤ (ارتفاع) x ٣,٢٨ (عمق) بوصة (بدون مقبض)		
زاوية الميل	نحو ٣٦,٣ كجم (٨٠ رطل)		
	٦٠٠ مم x ٤٠٠ مم (M8) عدد ٤ فتحات		
	± ١٥ درجة		
١*	عند الاستخدام مع الإعدادات الافتراضية.		
٢*	أطراف توصيل عامة.		
٣*	HDMI1 فقط.		
٤*	الأبعاد الموضحة هي للشاشة فقط، ولا تشمل الأجزاء المتحركة البارزة.		
	المواصفات الفنية عرضة للتغيير دون سابق إخطار.		

الحجم (حجم الشاشة)	٨٦ بوصة / ٢١٧,٤٣ سم قطري	
نوع شاشة LCD	شاشة TFT LCD بمصفوفة ألوان نشطة	
مقاس العرض	١٨٩٥,٠٤ x ١٠٦٥,٩٦ مم	
الذقة	٢١٦٠ x ٣٨٤٠	
درجة البكسل	٠,٤٩٤ مم	
اللون	أكثر من ١٠.٧٣ مليون لون	
درجة السطوع	٣٥٠ شمعة/متر ^٢	
نسبة التباين	١٢٠٠:١	
زاوية المشاهدة	٥٨٩ عندما يكون نطاق التباين < ١٠	
التردد	التردد الأفقي	٣١ - ٨٣ كيلوهرتز (دخل تناظري) ١٥,٧٣٤/١٥,٧٣٤ كيلوهرتز, ٣١ - ١٣٦ كيلوهرتز (دخل رقمي)
	التردد الرأسي	٢٤ هرتز, ٣٠ هرتز, ٥٠ هرتز, ٦٠ هرتز, ٧٠ هرتز, ٧٥ هرتز (دخل تناظري) ١٣,٥ ميغاهرتز, ٢٥ ميغاهرتز - ١٦٢ ميغاهرتز (دخل تناظري) ٢٥ ميغاهرتز - ٦٠٠ ميغاهرتز (دخل رقمي)
ساعة البكسل		
منافذ الدخل	VGA (RGB) ١٥ دبائيس	منفذ D-sub ذو ١٥ دبائيس
	VGA (YPbPr) ١٥ دبائيس	منفذ D-sub ذو ١٥ دبائيس
	الفيديو	مقيس صغير Ø ٣,٥
	HDMI	منفذ HDMI
منافذ الصوت	إشارة الصوت التناظرية	إشارة الصوت التناظرية
	إشارة الصوت الرقمية	منفذ HDMI
	إشارة الصوت التناظرية	مقيس استريو صغير Ø ٣,٥ مم
	إشارة الصوت الرقمية	منفذ S/PDIF
منافذ التحكم	RS-232C	منفذ RS-232C
	LAN	منفذ LAN
منفذ USB	منفذ USB من النوع A	منفذ USB من النوع A
	منفذ USB من النوع C	منفذ USB من النوع C
بيئة التشغيل	درجة الحرارة	٢٠ - ٤٠ درجة مئوية / ٣٢ - ١٠٤ درجة فهرنهايت
	الرطوبة	٢٠ - ٨٠٪ (بدون تكاثف)
بيئة التخزين	معدل الارتفاع	٠ - ٣٠٠٠ متر
	درجة الحرارة	٢٠ - ٦٠ درجة مئوية / -٤ - ١٤٠ درجة فهرنهايت
الإمداد بالطاقة	الرطوبة	١٠ - ٩٠٪ (بدون تكاثف)
	دخول الطاقة	تيار متردد ١٠٠ - ٢٤٠ فولت, ٦٠/٥٠ هرتز
	تيار الدخل	٣,٧ - ١,٥ أمبير
	الاستهلاك	التشغيل الكامل أثناء وضع توفير الطاقة (مؤشر LED يومض باللون الأحمر) أثناء وضع الاستعداد (مؤشر LED يضيء باللون الأحمر)
الأبعاد*	العرض (عرض) x الارتفاع (ارتفاع) x العمق (عمق)	١٩٢٧,٦ x ١٠٩٩,١ x ٨٨,٤ (عرض) x ٧٥,٨٩ (عمق) x ٤٣,٢٧ (ارتفاع)
	العرض (عرض) x الارتفاع (ارتفاع) x العمق (عمق)	١٩٢٧,٦ x ١٠٩٩,١ x ٨٣,٢ (عرض) x ٧٥,٨٩ (عمق) x ٤٣,٢٧ (ارتفاع)
الوزن	٤٦ كجم (١٠١,٤ رطل)	
واجهة التثبيت	٦٠٠ مم x ٤٠٠ مم (M8, عدد ٤ فتحات)	
زاوية الميل	± ١٥ درجة	
١*	عند الاستخدام مع الإعدادات الافتراضية.	
٢*	أطراف توصيل عامة.	
٣*	HDMI1 فقط.	
٤*	الأبعاد الموضحة هي للشاشة فقط، ولا تشمل الأجزاء المتحركة البارزة.	
	المواصفات الفنية عُرضة للتغيير دون سابق إخطار.	

ملحق أ تراخيص العلامة التجارية والبرنامج

Microsoft® و Windows® هما إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية تابعة لشركة Microsoft Corporation القائمة في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. تُعد مصطلحات HDMI، وواجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة HDMI، والمظهر التجاري HDMI، وشعارات HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories.

Dolby و Dolby Audio و Pro Logic والرمز المكوّن من حرف D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. NaViSet هي علامة تجارية مسجلة لشركة Sharp NEC Display Solutions, Ltd. في اليابان والبلاد الأخرى.

CRESTRON و CRESTRON ROOMVIEW هما علامات تجارية مسجلة لشركة Crestron Electronics Inc وتوجد في الولايات المتحدة وغيرها من الدول. تُعد Blu-ray علامة تجارية لدى مؤسسة Blu-ray Disc Association.

USB Type-C® و USB-C® علامات تجارية مسجلة لـ USB Implementers Forum (مُنْتَدَى مُنْفِذِي اليو إس بي).

جميع العلامات وأسماء المنتجات الأخرى علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكها.

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Audio

[ملاحظة] نبذة حول ترخيص MPEG-4 AVC و MPEG-4 Visual المرفق مع هذا المنتج

١. MPEG AVC

تم ترخيص هذا المنتج بموجب تراخيص حافظة براءة اختراع AVC لاستخدام مستهلك فردي أو أي استخدامات أخرى ولا تتلقى تعويض (١) لتشفير فيديو يتوافق مع معايير AVC (فيديو AVC) و/أو (٢) لحل شفرة فيديو AVC مشفر من قبل المستهلك و/أو من قبل مزود فيديو مرخص لتقديم فيديو AVC. لا تمنح تراخيص أخرى أو تضمن لأي استخدام آخر. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من شركة MPEG LA, L.L.C. انظر [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

٢. MPEG-4 مرئي

تم ترخيص هذا المنتج بموجب تراخيص حافظة براءة اختراع MPEG-4 المرئي للاستخدام الفردي وليس التجاري للفرد من أجل (١) تشفير فيديو يتوافق مع معايير MPEG-4 المرئية (فيديو MPEG-4) و/أو (٢) فك شفرة فيديو MPEG-4 مشفر من قبل المستهلك عن طريق نشاط فردي غير تجاري و/أو من قبل مزود فيديو مرخص من MPEG LA بتقديم فيديو MPEG-4. لا تمنح تراخيص أخرى أو تضمن لأي استخدام آخر. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات تشمل كل ما له علاقة بالترويج والاستخدامات الداخلية والتجارية والترخيص من شركة MPEG LA, LLC. انظر [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

ملحق ب مصادر خارجية

تردّ مواصفات المنتجات الإضافية للملحقات وتطبيقات البرامج الاختيارية الواردة في دليل المنتج الحالي أدناه.

مواقع شبكية إقليمية

في جميع أنحاء العالم: <https://www.sharp-nec-displays.com/global/>
آسيا والمحيط الهادئ: <https://www.sharp-nec-displays.com/ap/contact/index.html>
أمريكا الشمالية: <https://www.sharpnecdisplays.us/>
أوروبا، روسيا، الشرق الأوسط وأفريقيا: <https://www.sharpnecdisplays.eu/p/hq/en/home.xhtml>
اليابان: <https://www.sharp-nec-displays.com/jp/>

وثائق إضافية

مستند PDF خاص ب «التحكم الخارجي»

يُعرّف هذا المستند بروتوكول التواصل للتحكم والاستعلام الخارجي عن العرض إما من خلال RS-232C أو LAN. يستخدم البروتوكول تشفير ثنائي ويطلب حساب المجاميع، ويمكن التحكم في معظم وظائف العرض باستخدام هذه الأوامر. هذه الوثيقة متاحة للتنزيل من موقعنا على الإنترنت في منطقتك.

البرامج

البرنامج متاح للتنزيل على موقعنا.

https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/dp_soft/lineup.html

برنامج NaViSet Administrator

يُعدّ هذا البرنامج المجاني شبكة تحكم متطورة وقوية، ونظام مراقبة وإدارة أصول في شاشات NEC ومشروعاتها. يتوفر البرنامج لنظام Microsoft Windows ونظام macOS. يتوفر أحدث إصدار من برنامج NaViSet Administrator على موقعنا على الويب.



ملحق ج قائمة عناصر التحكم في OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)

يشمل هذا الفصل:

- «إعدادات الفيديو» في صفحة ٧٠
- «Audio Settings (إعدادات الصوت)» في صفحة ٧٢
- «الإعداد» في صفحة ٧٣
- «إعدادات التحكم» في صفحة ٧٥
- «مشغل الوسائط» في صفحة ٧٦
- «الجدول» في صفحة ٧٧

يمكن توفير القيم الافتراضية حسب الطلب.

إعدادات الفيديو

Video (الفيديو)	
يوفر إعدادات فيديو معدة مسبقاً ومناسبة لبيئات مختلفة حيث يمكن استخدام هذا الجهاز، أو تخصيص الإعدادات حسب تفضيلاتك.	Picture Mode (وضع الصورة)
إعدادات الفيديو لتنسيق HDR. (لا يمكن تحديده سوى عند إدخال إشارة HDR).	HDR Video (فيديو HDR)
إعدادات فيديو عالي التباين.	Dynamic (ديناميكي)
إعدادات قياسي	Standard (قياسي)
إعدادات فيديو متوافق مع معيار Energy Star الدولي.	Energy Savings (توفير الطاقة)
إعدادات فيديو مناسب لمؤتمرات الفيديو.	Conferencing (وضع المؤتمرات)
أقصى سطوع للإضاءة الخلفية مع حرارة لونية أعلى لبيئات محيط أكثر إشراقاً.	HighBright (وضع الإضاءة الشديدة)
إعدادات قابلة للتخصيص.	Custom (مخصص)
تستخدم هذه القائمة لضبط إعدادات الفيديو التفصيلية.	Advanced Video (الفيديو المتقدم)
يحدد نسبة عرض صورة الشاشة إلى ارتفاعها. لمزيد من المعلومات، راجع «إعدادات نسب العرض إلى الارتفاع» في هذا الدليل. ملاحظة: • لا يمكن استخدام [Zoom] (تكبير/تصغير) عند إدخال إشارة 4K. • لا يمكن استخدام [Zoom] (تكبير/تصغير) عند إدخال إشارة FHD.	Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع)
لتكبير الحجم دون تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع.	Normal (عادي)
عرض الصورة بتنسيق ١ في ١ بكسل. (في حال إذا كانت دقة الدخل أعلى من الدقة الموصى بها، فسيتم تصغير الصورة لملاءمة الشاشة).	1:1 (١:١)
لملأ الشاشة بأكملها حتى إذا كانت نسبة العرض إلى الارتفاع بحاجة إلى التغيير.	Full (كامل)
لملأ الشاشة بأكملها دون تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع. ملاحظة: لا يتم عرض مناطق الصورة التي تقع خارج منطقة الشاشة النشطة.	Zoom (تكبير/تصغير)
لتحديد منطقة عرض الصورة.	Overscan (المسح الزائد)
يتم ضبط منطقة عرض الصورة تلقائياً.	Auto (تلقائي)
سيتم عرض حوالي ٩٥ ٪ من الصورة على الشاشة.	On (تشغيل)
تُعرض مساحة الصورة بالكامل داخل مساحة الشاشة. قد يتسبب هذا الإعداد في حدوث تشويش على حواف الشاشة حسب الإشارة. ملاحظة: عند استخدام جهاز كمبيوتر مزود بخرج HDMI، اضبط هذا الإعداد على [OFF] (إيقاف).	Off (إيقاف التشغيل)
يتم تحسين سطوع الإضاءة الخلفية، في حين يمكن زيادة التباين وتقليل استهلاك الطاقة.	Dimming Setting (إعداد التعتيم)
لا يتم التحكم في الإضاءة الخلفية.	Off (إيقاف التشغيل)
يُضبط تلقائياً مستوى سطوع الشاشة بالكامل وفقاً لإشارة الدخل.	Dynamic Backlight (إضاءة خلفية ديناميكية)
يُضبط تلقائياً كل من مجموعات إضاءة LCD الخلفية بصورة مستقلة حسب إشارة الدخل.	Local Dimming (التعتيم المحلي)

Video (الفيديو)	
يتيح ضبط درجة الحرارة اللونية للشاشة بالكامل. يؤدي انخفاض درجة الحرارة اللونية إلى ميل ألوان الشاشة إلى الحُمْرة. يؤدي ارتفاع درجة الحرارة اللونية إلى ظهور الشاشة بلون مائل إلى الزرقة. إذا كانت درجة الحرارة تتطلب مزيدًا من الضبط، فيمكن ضبط كل مستوى من مستويات اللون الأحمر/ الأخضر/ الأزرق في النقطة البيضاء.	Color Temperature (الحرارة اللونية)
إعداد خاص لدرجة حرارة لونية مرتفعة. ستكون ألوان الشاشة مائلة إلى الزرقة.	Cool (بارد)
إعداد متوسط.	Normal (عادي)
إعداد خاص لدرجة حرارة لونية منخفضة. ستكون ألوان الشاشة مائلة إلى الحُمْرة.	Warm (دافئ)
يوقف ضبط درجة الحرارة اللونية ويعرض الصورة بخصائص اللوحة.	Native (أصلي)
إعدادات قابلة للتخصيص.	Custom (مخصص)
تقليل تشويش الصورة.	Noise Reduction (تقليل التشويش)*
يُضبط التباين تلقائيًا وفقًا للصورة. في حال الضبط على [High] (مرتفع)، يتم عرض الصورة بوضوح ولكن قد يظهر تباين السطوع وكأنه غير طبيعي.	Adaptive Contrast (التباين التكيفي)*
يُضبط سطوع اللون الرمادي والألوان الوسيطة الأخرى. (SDR)	Gamma (جاما)
يتم تصحيح الجاما عن طريق لوحة LCD.	Native (أصلي)
يعرض جاما الشاشة للاستخدام مع جهاز كمبيوتر.	2.2 (٢,٢)
إعدادات جاما العادية لاستخدامها في أجهزة الفيديو مثل DVDs و Blu-rays.	2.4 (٢,٤)
يُضبط سطوع الشاشة تلقائيًا حسب الإضاءة المحيطة داخل الغرفة. عند الضبط على [On] (تشغيل)، يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لسطوع الغرفة. ملاحظة: عند الضبط على [ON] (تشغيل)، لا يمكن تغيير [Backlight / Brightness] (الإضاءة الخلفية / السطوع).	Ambient Light Sensing (استشعار الأضواء المحيطة)
يعمل على تغيير ألوان الصورة ومستوى تشبعها لإنشاء صورة أزهى ألوانًا.	Color Enhance (تحسين الألوان)*
عندما تكتشف الشاشة إشارة HDR، يمكنك تحديد تصحيح جاما المفضل من بين [Low] (منخفض) و [Mid] (متوسط) و [High] (مرتفع).	HDR Mode (وضع HDR)
يُضبط سطوع الصورة باستخدام الإضاءة الخلفية. اضغط على الزر ◀ و ▶ لضبط السطوع. يمكنك استخدام هذه الوظيفة عمومًا لضبط السطوع. ملاحظة: عند اختيار [On] (تشغيل) في [Ambient Light Sensing] (استشعار الأضواء المحيطة)، فلا يمكن تغيير هذه الوظيفة.	Backlight / Brightness (الإضاءة الخلفية / السطوع)
يُتيح ضبط مستوى سطوع الصورة وفقًا لإشارة الدخل. اضغط على زر ◀ أو ▶ للضبط.	Contrast (التباين)
يُضبط إشراق اللون الأسود.	Video Black Level (مستوى اللون الأسود في الفيديو)
يُتيح ضبط وضوح الصورة. اضغط على زر ◀ أو ▶ للضبط. ملاحظة: قد تظهر الخطوط كخطوط مزدوجة حسب الإعداد. في مثل هذه الحالة، عليك بخفض إعداد حدة الألوان.	Sharpness (حدة الألوان)*
يُتيح ضبط كثافة الألوان في الشاشة. اضغط على الزر ▶ لزيادة كثافة الألوان، أو الزر ◀ لخفضها.	Color (اللون)*
يُضبط درجة لون الصورة بين R0-R50 (R٥٠-R٥) و G0-G50 (G٥٠-G٥).	Tint (درجة اللون)*
يُعيد جميع الإعدادات في قائمة Video (الفيديو) إلى قيمها الافتراضية.	Reset Video Settings (إعادة ضبط إعدادات الفيديو)

*: كما هو الحال بالنسبة لإشارات DVI المنفولة عبر كبل تحويل DVI/HDMI، فإن تلك الإشارات التي لا تحتوي على معلومات InfoFrame وإشارات RGB التناظرية غير مدعومة.

Audio Settings (إعدادات الصوت)

Audio (الصوت)	
يُضبط إعدادات صوت معدة مسبقًا ومناسبة لبيئات مختلفة حيث يمكن استخدام الشاشة، أو تخصيص الإعدادات حسب تفضيلاتك.	Sound Mode (وضع الصوت)
إعدادات صوت قياسي.	Standard (قياسي)
إعدادات محسنة لتشغيل الموسيقى أو الصوت في غرف الاجتماعات.	Music (موسيقى)
صوت محيطي لتوفير الوضوح في متاجر البيع بالتجزئة وتطبيقات الإشارات الأخرى.	Movie (فيلم)
إعدادات قابلة للتخصيص.	Custom (مخصص)
اضغط على زر ▶ لتحريك إشارة الصوت لليمين. اضغط على زر ◀ لتحريك إشارة الصوت لليسار.	Balance (التوازن)
ينتج صوت محيطي اصطناعي.	Surround (محيطي)
يُضبط الإعدادات الخاصة بخرج السماعات الداخلية.	Internal Speakers (السماعات الداخلية)
لا يتم إخراج الصوت من السماعات عند توصيل كبل بمنفذ HEADPHONE (سماعة الرأس).	Auto (تلقائي)
لا يتم إخراج الصوت من السماعات.	Off (إيقاف التشغيل)
يتم إخراج الصوت من السماعات دائمًا.	On (تشغيل)
حدد تنسيق الصوت الرقمي المرغوب لمنفذ S/PDIF. RAW : يكون الخرج بتنسيق RAW. PCM : يكون الخرج بتنسيق PCM.	Digital Output (الخرج الرقمي)
يحدد ما إذا كان سيتم استخدام إشارة الصوت الخاصة بمنفذ دخل الصوت في حال عدم تضمين إشارة الصوت في إشارة HDMI (إشارات DVI وغيرها). HDMI : يتم استخدام منفذ HDMI. Audio in (دخول الصوت) : يتم استخدام منفذ دخل الصوت.	Audio Input (دخول الصوت)
يُضبط مدة التأخير حتى يتم إخراج الصوت.	Audio Delay (تأخير الصوت)
يُعيد جميع الإعدادات في قائمة Audio (الصوت) إلى قيمها الافتراضية.	Reset Audio Settings (إعادة ضبط إعدادات الصوت)

Setup (الإعداد)	
OSD Settings (إعدادات المعلومات المعروضة على الشاشة)	
Language (اللغة)	يحدد اللغة المستخدمة في OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).
Transparency (الشفافية)	اضبط مستوى الشفافية لقائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) من بين ٣٠٪ و ٥٠٪ و ٧٠٪ Off (إيقاف). كلما زادت النسبة، زادت شفافية قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).
Information OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)	يقوم بإظهار أو إخفاء المعلومات المعروضة على الشاشة. تتضمن المعلومات المعروضة على الشاشة الرسائل التي يتم عرضها على الشاشة عند تبديل الدخل أو عندما تتغير حالة إشارة الدخل. لتمكين أو تعطيل دخول الشاشة في وضع توفير الطاقة.
Power save settings (إعدادات توفير الطاقة)	
Energy Mode (وضع الطاقة)	حدد أحد الأوضاع من بين Home (المنزل) و Retail (معرض التجزئة) و Office (المكتب). لمزيد من المعلومات، انظر قسم «وضع الطاقة» صفحة ٣٤.
Power Save (توفير الطاقة)	يضبط المهلة الزمنية المطلوبة قبل دخول الشاشة في وضع توفير الطاقة. عند انقضاء المهلة الزمنية المحددة بعد فقدان إشارة الدخل، يتم تنشيط وظيفة توفير الطاقة.
Quick Start (البدء السريع)	عند تحديد [On] (تشغيل)، تعود الشاشة سريعاً إلى وضع [On] (تشغيل) وذلك عند الكشف عن إشارة. يزيد تمكين هذا الخيار من استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد.
Auto Power Down (إيقاف التشغيل تلقائياً)	عند ضبط هذه الوظيفة على [On] (تشغيل)، يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً بعد انقضاء ٤ ساعات دون تشغيلها بأي شكل من الأشكال.
Auto Input Change (تغيير الدخل تلقائياً)	تحدد هذه الوظيفة تلقائياً وحدة الإدخال الطرفية بإشارة دخل. عند التمكين، يمكن لهذا الخيار اكتشاف المدخلات وتغييرها عند تطبيق إشارة أو فقدانها. اضغط على زر INFO (معلومات) في وحدة التحكم عن بعد لعرض منفذ الدخل المحدد في المعلومات المعروضة على الشاشة.
None (لا يوجد)	لا تبحث الشاشة عن إشارة الفيديو في توصيلات الدخل الأخرى.
First (الأول)	لا تبحث الشاشة عن إشارة الفيديو في توصيلات الدخل الأخرى عندما يكون الدخل الحالي مشغولاً بإشارة فيديو. إذا كان توصيل الدخل الحالي لا يحتوي على إشارة فيديو، ستبحث الشاشة عن إشارة فيديو في توصيلات دخل الفيديو الأخرى. إذا تم العثور على إشارة فيديو، ستتحول الشاشة من الدخل الحالي إلى الدخل ذي مصدر الفيديو النشط تلقائياً.
Custom (مخصص)	يمكن تحديد منافذ الدخل المطلوب تضمينها في البحث الذي تقوم الشاشة بإجرائه.
HDMI Settings (إعدادات HDMI)	
CEC	تتيح هذه الوظيفة التحكم في جهاز يدعم HDMI CEC متصل بمنفذ HDMI. عند ضبط هذه الوظيفة على On (تشغيل)، يتم تمكين HDMI CEC.
EDID	يقوم بتعيين وضع HDMI. Mode 0 (الوضع ٠): الحد الأعلى لدقة الصورة ١٩٢٠ × ١٠٨٠ (٦٠ هرتز). Mode 1 (الوضع ١): الحد الأعلى لدقة الصورة ٣٨٤٠ × ٢١٦٠ (٣٠ هرتز). Mode 2 (الوضع ٢): الحد الأعلى لدقة الصورة ٣٨٤٠ × ٢١٦٠ (٦٠ هرتز) أو HDCP 2.2 أو تقنية HDR.
Video Range (نطاق الفيديو)	يضبط نطاق التدرج المعروض وفقاً لإشارة الفيديو لتحسين الغموض والعمق في الصورة.
HPD Delay (تأخير HPD)	تتيح هذه الوظيفة التحكم في المهلة الزمنية المطلوبة حتى يتم عرض الفيديو من منفذ HDMI. عند ضبط هذه الوظيفة على Off (إيقاف)، يمكن تقليل المهلة الزمنية المطلوبة حتى يتم عرض الفيديو من الخرج المحدد، ولكن قد لا يتم إخراج الفيديو حسب الجهاز. وفي مثل هذه الحالة، اضبط [HPD Delay] (تأخير HPD) على On (تشغيل).

Setup (الإعداد)	
VGA Options (خيارات VGA)	يتم تمكين هذه الخيارات عند إدخال إشارة VGA.
VGA Mode (وضع VGA)	حدد [RGB] أو [YPbPr] حسب الإشارة التي يتم استقبالها في منفذ دخل VGA.
Auto Adjust (ضبط تلقائي)	يضبط الإعدادات تلقائيًا مثل وضع الصورة.
H.Position (الوضع الأفقي)	يضبط الوضع الأفقي للشاشة. اضغط على الزر ▶ لتحريك الشاشة جهة اليمين أو الزر ◀ لتحريكها جهة اليسار.
V.Position (الوضع الرأسي)	يضبط الوضع الرأسي للشاشة. اضغط على الزر ▶ لتحريك الشاشة للأعلى أو الزر ◀ لتحريكها للأسفل.
Clock (الساعة)	اضبط هذا الإعداد عندما تظهر خطوط رأسية على الشاشة أو عندما يختلف الحجم على يمين الشاشة ويسارها.
Phase (الفارق الزمني)	اضبط هذا الإعداد عندما يظهر تشويش في الاتجاه الأفقي، أو عندما تكون الأحرف غير واضحة، أو عندما تكون الملامح غير حادة.
H.Resolution (الدقة الأفقية)	لا يمكن تكبير/تصغير الفيديو في الاتجاه الأفقي باستخدام هذه الوظيفة سوى عند تحديد [Standard] (قياسي) في [Aspect Ratio] (نسبة العرض إلى الارتفاع). ملاحظة: قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب إشارة الدخل.
V.Resolution (الدقة الرأسية)	لا يمكن تكبير/تصغير الفيديو في الاتجاه الرأسي باستخدام هذه الوظيفة سوى عند تحديد [Standard] (قياسي) في [Aspect Ratio] (نسبة العرض إلى الارتفاع). ملاحظة: قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب إشارة الدخل.
Reset VGA Options (إعادة ضبط خيارات VGA)	يُعيد ذلك ضبط إعدادات خيارات VGA إلى قيمها الافتراضية.
Other settings (إعدادات أخرى)	
Input Labels (تسميات الدخل)	يُعيد تسمية منفذ الدخل الذي يتم العرض من خلاله حاليًا. يمكن استخدام الحروف (A-Z) والأرقام (٠-٩) وبعض الرموز.
Key Lock Settings (إعدادات قفل المفاتيح)	تحول دون التحكم في الشاشة باستخدام أزرار لوحة تحكم الشاشة. Off (إيقاف تشغيل): تعمل جميع الأزرار بشكل طبيعي. Mode 1 (الوضع ١): لا يعمل سوى زر الطاقة وزر وظيفة التبديل بين إشارات الدخل فحسب. Mode 2 (الوضع ٢): يتم قفل جميع الأزرار. (لا يمكن استخدام زر الطاقة سوى أثناء وضع الاستعداد فحسب).
IR Lock Settings (إعدادات قفل الأشعة تحت الحمراء)	تحول هذه الإعدادات دون التحكم في الشاشة باستخدام وحدة التحكم عن بعد. Off (إيقاف تشغيل): تعمل جميع الأزرار بشكل طبيعي. Mode 1 (الوضع ١): لا يعمل سوى زر POWER (الطاقة) وزر SOURCE (المصدر) فحسب. Mode 2 (الوضع ٢): يتم قفل جميع الأزرار. (لا يمكن استخدام زر الطاقة سوى أثناء وضع الاستعداد فحسب).
Power supply (الإمداد بالطاقة)	يمكنك تهيئة إعدادات الإمداد بالطاقة لمنفذ USB من النوع C. يزداد استهلاك الطاقة عند ضبط هذه الوظيفة على [On] (تشغيل).
LED Indicator (مؤشر LED)	اضبط ذلك على Off (إيقاف) لإيقاف تشغيل مؤشر الطاقة أثناء تشغيل الشاشة (عادة ما يكون هذا المؤشر مضيئًا باللون الأزرق).
Mute Settings (إعدادات كتم الصوت)	يتيح لك كتم صوت الشاشة وخرج الفيديو. Audio (الصوت): يكتم خرج الصوت عند الضغط على زر MUTE (الكتم) في وحدة التحكم عن بعد. Video (الفيديو): يكتم خرج الفيديو عند الضغط على زر MUTE (الكتم) في وحدة التحكم عن بعد. Audio & Video (الصوت والفيديو): يكتم خرج الصوت والفيديو عند الضغط على زر MUTE (الكتم) في وحدة التحكم عن بعد.
Image Rotation (تدوير الصورة)	عند تحديد [On] (تشغيل)، يتم تدوير الصورة بمقدار ١٨٠ درجة.
Thermal Management (المعالجة الحرارية)	الشاشة مزودة بأجهزة استشعار حرارية وتعرض تحذيرًا عندما تتجاوز درجة الحرارة المحيطة درجة الحرارة المطلوبة لضمان التشغيل السليم. في حال عرض تحذير، عليك بإيقاف تشغيل الشاشة نظرًا لأن استخدام الشاشة في مثل هذه البيئة قد يتسبب في تعطلها عن العمل. Warning Message (رسالة التحذير): يتم عرض تحذير خاص بدرجة الحرارة على الشاشة عندما تتجاوز درجة الحرارة الداخلية درجة الحرارة المطلوبة لضمان التشغيل السليم. Shutdown (الإغلاق): يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا عندما تتجاوز درجة الحرارة الداخلية درجة الحرارة المطلوبة لضمان التشغيل السليم.
Signal Information (معلومات الإشارة)	يعرض ذلك المعلومات المتعلقة بإشارة الدخل.
Monitor Information (معلومات الشاشة)	يعرض ذلك المعلومات المتعلقة بالشاشة.
Factory Reset (إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع)	تتم إعادة جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات الشبكة.

Control Settings (إعدادات التحكم)	
Control Interface (واجهة التحكم)	ملاحظة: يمكن استخدام طريقة واحدة فقط في الوقت نفسه، إما شبكة الاتصال المحلية LAN أو RS-232.
LAN (شبكة الاتصال المحلية)	يُضبط ذلك التحكم عبر LAN (شبكة الاتصال المحلية).
RS-232C	يُضبط ذلك التحكم عبر RS-232C.
Network Settings (إعدادات الشبكة)	
DHCP	On (تشغيل): للحصول على إعدادات الشبكة من خادم DHCP الموجود على الشبكة. Off (إيقاف تشغيل): لضبط إعدادات الشبكات الثابتة. Manual DNS (خادم اسم المجال يدوي): للحصول على إعدادات الشبكة من خادم DHCP الموجود على الشبكة، ولكن مع ضبط خادم اسم المجال (DNS) يدويًا.
IP ADDRESS (عنوان IP)	اضبط عنوان IP للشاشة عند ضبط [DHCP] على [Off] (إيقاف).
SUBNET MASK (قناع الشبكة الفرعية)	اضبط قناع الشبكة الفرعية للشبكة التي تتصل بها الشاشة في حال تحديد [Off] (إيقاف) للإعداد [DHCP].
DEFAULT GATEWAY (البوابة الافتراضية)	اضبط البوابة الافتراضية للشبكة التي تتصل بها الشاشة في حال تحديد [Off] (إيقاف) للإعداد [DHCP].
DNS PRIMARY (خادم اسم المجال الرئيسي)	أدخل عنوان IP الخاص بخادم DNS الأساسي للشبكة المتصلة بالشاشة. ملاحظة: أدخل الرقم بتنسيق [0.0.0.0] (0,0,0,0) لحذف الإعداد.
DNS SECONDARY (خادم اسم المجال الثانوي)	أدخل عنوان IP الخاص بخادم DNS الثانوي للشبكة المتصلة بالشاشة. ملاحظة: أدخل الرقم بتنسيق [0.0.0.0] (0,0,0,0) لحذف الإعداد.
MAC ADDRESS (عنوان MAC)	يقوم بإظهار عنوان MAC الخاص بالشاشة. لا يمكن تغيير هذا.
SAVE (حفظ)	يعمل على حفظ الإعدادات.
Monitor ID (رقم تعريف الشاشة)	يحدد رقم تعريف للتحكم. يمكن ضبط رقم تعريف الشاشة بين 1 و 100.
Reset Network Settings (إعادة ضبط إعدادات الشبكة)	يُعيد ذلك ضبط إعدادات الشبكة إلى قيمها الافتراضية.

Media Player (مشغل الوسائط)	
<p>يمكن عرض ملفات الصور (الصور الثابتة) والموسيقى والفيديو المحفوظة في مجلد «NDS_DEMO» في جهاز تخزين USB تلقائيًا.</p> <p>USB Demo Mode (يمكنك تحديد أنواع الملفات المراد تشغيلها في وضع USB التجريبي.)</p> <p>ملاحظة: USB Demo Mode (تمكين وضع USB التجريبي) لتمكين وضع USB التجريبي، يجب ضبط [Energy Mode] (وضع الطاقة) في قائمة [Setup] (الإعداد) على [Retail] (معرض التجزئة).</p> <p>ملاحظة: USB Demo Mode (تشغيل وضع USB التجريبي) يبدأ تشغيل الملفات تلقائيًا في الظروف التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تمكين وضع USB التجريبي. • وجود مجلد باسم «NDS_DEMO» في جهاز تخزين USB. • عدم إدخال إشارة إلى أي منفذ دخل آخر غير منفذ USB. • عدم قيام المستخدم بأي عمليات لمدة ١٠ ثوانٍ أو أكثر. <p>ملاحظة: مذكرة</p> <ul style="list-style-type: none"> • تعمل أزرار POWER (الطاقة) وVOLUME (مستوى الصوت) وMUTE (كتم الصوت) في وحدة التحكم عن بعد بشكل طبيعي. في حال الضغط على أزرار أخرى، يتوقف التشغيل ويعود الدخل إلى الجهاز المستخدم سابقًا. • يتم إيقاف التشغيل أيضًا في حال إزالة جهاز تخزين USB. • USB Demo Mode (إذا تم إيقاف تشغيل الشاشة أثناء العرض في وضع USB التجريبي، ففي المرة التالية التي يتم فيها تشغيل الشاشة، سيبدأ العرض تلقائيًا إذا كان جهاز تخزين USB لا يزال متصلاً). 	<p>USB Demo Mode (وضع USB التجريبي)</p>
<p>حدد [Execute] (تنفيذ) قبل إزالة جهاز USB.</p>	<p>UnPlug USB Device (فصل جهاز USB)</p>
<p>يُحدد ذلك ما إذا كان سيتم عرض نافذة تنبيه (الخيار «On» «تشغيل») أم لا (الخيار «Off» «إيقاف») عند تشغيل ملف بتنسيق أو برنامج ترميز غير مدعوم من الشاشة.</p>	<p>Caution Window (نافذة التنبيه)</p>

Schedule (الجدول)	
<p>يُضبط المهلة الزمنية المطلوبة حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا. يمكن الاختيار ما بين Off (إيقاف التشغيل)، 10 minutes (١٠ دقائق)، 15 minutes (١٥ دقيقة)، 30 minutes (٣٠ دقيقة)، 60 minutes (٦٠ دقيقة)، 90 minutes (٩٠ دقيقة)، 120 minutes (١٢٠ دقيقة)، 180 minutes (١٨٠ دقيقة)، 240 minutes (٢٤٠ دقيقة).</p>	<p>Sleep Timer (مؤقت إيقاف التشغيل)</p>
<p>يُضبط الوقت الحالي. ملاحظة: إذا بقيت الشاشة لمدة أسبوعين أو أكثر وكبل الطاقة مفصلاً عن مأخذ التيار، فلن تعرض ساعة الشاشة الوقت الصحيح. في هذه الحالة، عليك بضبط [Current Time settings] (إعدادات الوقت الحالي) مرة أخرى.</p>	<p>Current Time settings (إعدادات الوقت الحالي)</p>
<p>Power On (تشغيل الطاقة): يُضبط الوقت الذي سيتم فيه تشغيل الشاشة. Power Off (إيقاف الطاقة): يُضبط الوقت الذي سيتم فيه إيقاف تشغيل الشاشة.</p>	<p>Schedule settings (إعدادات الجدول)</p>

المعلومات الصادرة عن الجهة المصنعة بشأن إعادة التدوير والطاقة

ملحق د

يشمل هذا الفصل:

- «التخلص من منتج NEC القديم» في صفحة ٧٩
- «توفير الطاقة» في صفحة ٧٩
- «نبذة عن كبلات التحويل المستخدمة مع منفذ AV» في صفحة ٨١

نحرص بشدة على حماية البيئة ونرى إعادة التدوير كأحد أولويات الشركة في محاولة تقليل العبء الواقع على البيئة. وفي هذا الإطار، فإننا نكرس أنفسنا لصناعة منتجات صديقة للبيئة ونواصل السعي جاهدين للمعاونة على تحديد وتطبيق أحدث المعايير القياسية الصادرة عن جهات مثل ISO (المنظمة الدولية للتوحيد القياسي) وTCO (اتحاد النقابات السويدية).

التخلص من منتج NEC القديم

إن الهدف المنشود من عملية إعادة التدوير هو تحقيق الفائدة للبيئة عن طريق إعادة استخدام الخامات وتطويرها وإعادة تهيئتها واستخلاص أهم ما تحتويه. هذا وتضمن المواقع المخصصة لإعادة التدوير، التعامل بشكل سليم مع المكونات الضارة بالبيئة والتخلص منها بشكل آمن. لضمان أفضل إعادة تدوير لمنتجاتنا، نقدم مجموعة متنوعة من إجراءات إعادة التدوير ونقدم المشورة حول كيفية التعامل مع المنتج بطريقة حساسة بيئيًا، بمجرد وصوله إلى نهاية عمره الافتراضي. يمكن العثور على كافة المعلومات المطلوبة بشأن كيفية التخلص من المنتج والمعلومات الخاصة بكل بلد فيما يتعلق بمراق إعادة التدوير، في المواقع التالية:

<https://www.sharpnecdisplays.eu/p/greenvision/en/greenvision.xhtml> (في أوروبا)

<https://www.sharp-nec-displays.com/jp/> (في اليابان)

<https://www.sharpnecdisplays.us/> (في الولايات المتحدة الأمريكية).

توفير الطاقة

تتميز هذه الشاشة بقدرة متطورة على توفير الطاقة، وعند إرسال إشارة إدارة طاقة الشاشة إلى شاشة العرض، يتم تنشيط وضع Energy Saving (توفير الطاقة)، ثم تدخل شاشة العرض في هذا الوضع.

للحصول على مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة المواقع الإلكترونية التالية:

<https://www.sharpnecdisplays.us/> (في الولايات المتحدة الأمريكية)

<https://www.sharpnecdisplays.eu/p/hq/en/home.xhtml> (في أوروبا)

<https://www.sharp-nec-displays.com/global/index.html> (في جميع أنحاء العالم)

للاطلاع على متطلبات ErP (الشبكة في وضع الاستعداد):

باستثناء الشروط المذكورة أدناه:

يكون إعداد [Energy Mode] (وضع الطاقة) مضبوطاً على [Retail mode] (وضع معرض التجزئة) أو [Office mode] (وضع المكتب).

تكون وظيفة [Quick Start] (البداية السريع) مضبوطة على [On] (تشغيل).

يكون إعداد [Auto Input Change] (تغيير الدخل التلقائي) مضبوطاً على [First] (الأول) أو [Custom] (مخصص).

يكون إعداد [Power supply] (الإمداد بالطاقة) مضبوطاً على [On] (تشغيل).

استهلاك الطاقة (وميض باللون الأحمر): ٢,٠ واط أو أقل.
وقت وظيفة إدارة الطاقة: ٦٠ ثانية (الإعداد الافتراضي).

استهلاك الطاقة (إضاءة باللون الأحمر): ٠,٥ واط أو أقل.
وقت وظيفة إدارة الطاقة: ٣ دقائق (الإعداد الافتراضي).

علامة WEEE (في دول الاتحاد الأوروبي) (طبقاً للتوجيه الأوروبي 2012/19/EU والتعديلات)

التخلص من المنتج بعد استعماله: في دول الاتحاد الأوروبي

ينص التشريع الأوروبي المطبق في كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التخلص من مخلفات المنتجات الكهربائية والإلكترونية التي تحمل العلامة (الموجودة إلى جهة اليمين) بعيداً عن الفضلات المنزلية العادية. ويشمل ذلك الشاشات والملحقات الكهربائية مثل كبلات الإشارة أو كبلات الطاقة. عند التخلص من أي من هذه المنتجات، يرجى اتباع إرشادات السلطات المحلية في دولتك، أو استشارة المحل الذي اشتريته منه المنتج، أو اتباع اللوائح المنظمة لذلك أو الاتفاقيات الخاصة بذلك، إن وجدت. لا تنطبق العلامة الموجودة على المنتجات الإلكترونية إلا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حالياً، أو اتباع اللوائح المنظمة لذلك أو الاتفاقيات الخاصة بذلك إن وجدت. لا تنطبق العلامة الموجودة على المنتجات الإلكترونية إلا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حالياً.



خارج دول الاتحاد الأوروبي

إذا رغبت التخلص من المنتجات الكهربائية المستعملة خارج الاتحاد الأوروبي، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية في دولتك والتعرف على الأسلوب السليم للتخلص من هذه المنتجات.

للمستخدمين الأوروبيين: يشير الصندوق الذي يوضع عليه علامة X أن البطاريات المستخدمة لا ينبغي إلقائها مع النفايات المنزلية العادية! فهناك نظام منفصل لتجميع البطاريات المستخدمة للسماح بمعالجتها وإعادة تدويرها بطريقة صحيحة وبما يتوافق مع التشريعات.



يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفقاً لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2006/66/EC. لذا ينبغي عزل البطاريات لتجميعها من قبل الخدمة المحلية الخاصة بهذا الغرض.

نبذة عن كبلات التحويل المستخدمة مع منفذ AV

استخدم كبل فيديو (متوفر تجاريًا) مع مقبس صغير مزود بـ ٤ أطراف لتوصيل (مقاس ٣,٥ مم) عند أحد الطرفين لتوصيل كبلات التحويل بمنفذ AV. تحقق من مواصفات السلك الخاصة بالكبل مسبقًا واختر كبلًا مناسبًا.

ملاحظة: *قد توجد مواصفات سلك مختلفة لكبلات المقبس الصغير المزود بـ ٤ أطراف لتوصيل.

م	الإشارة
١	الفيديو
٢	الصوت (يسار)
٣	الصوت (يمين)
٤	GND

